



Productos

Climax

MADE IN SPAIN

**757-N
K1**

**FILTRO
FILTER**

K1



CE

WWW.PRODUCTOSCLIMAX.COM




K1
757-N K1
FILTRO
FILTER
Descripción
Description

El filtro 757-N K1 está diseñado para ser utilizado con las mascarillas Climax mod. 757.

The filter 757-N K1 is designed to be used with the half masks Climax mod. 757.

Características
Characteristics

Filtro contra gases y vapores de compuestos químicos formado por un cuerpo cilíndrico fabricado en ABS de color negro que encaja con una tapa del mismo material.

Filter against gases and vapours from chemical compounds made up of a high-density polyethylene black base fitted with a round cover made up with the same material.

La unión del filtro a la mascarilla se hace mediante un sistema de bayonet.

Bayonet connection system.

Ofrece protección contra gases tipo K.
[Ver tabla.](#)

Protection against K type gases. See below:

Tipo Type	Color Colour	
K		Amoníaco y sus derivados orgánicos Ammonia and organic derivatives of ammonia

Ensayos / Certificación CE
Test / CE Certification
Resistencia a la inhalación a flujo continuo:

Continuous inhaled flow resistant:

A 15 l/min At 15 l/min
A 47.5 l/min At 47.5 l/min

Capacidad de protección del filtro a 1000 ppm y 15l/min frente a:
 Protective capacity of the filter at 1000 ppm and 15l/min against:

NH₃
Satisfactorio / Satisfying
Certificación CE

Normas: EN 14387:2004+A1:2008.

Exigencias de salud y seguridad del R. D.1407/1992

CE Certification

Norms: EN 14387:2004+A1:2008.

Health and safety requirements of R.D.1407/1992

K1**757-N K1****FILTRO****FILTER****Limitaciones de uso
Use limitations**

Este equipo no debe utilizarse en las siguientes situaciones:

- Atmósferas deficientes de oxígeno. (menos del 19,5%)
- Atmósferas peligrosas (IDHL)
- Contaminantes desconocidos.
- Concentraciones desconocidas de contaminantes

**Advertencias
Warnings**

El uso del filtro 757-N está reservado a personas competentes y que hayan recibido una formación adecuada o bien que se emplee bajo la supervisión de un superior competente para ello.

This equipment should not be used in the following situations:

- Oxygen-Deficient atmospheres. (less than 19,5%)
- Immediately dangerous to life or health (IDHL)
- Unknown contaminants.
- Unknown concentrations of contaminants

Skilled persons who have been adequately trained or who use the belt under the supervision of a competent supervisor may only use the filter 757-N.