

KARTA KATALOGOWA

Półmaska Uciezkowa 220N ABEK 15

Model: 220 N ABEK 15

P/N 117010000

Półmaska uciezkowa z pochłaniaczem do ochrony własnej pozwalający na szybką ucieczkę ze skażonego terenu w razie wypadku. Półmaska posiada pochłaniacz do ochrony przed parą organiczną o temperaturze wrzenia wyższej niż 65 °C, oraz nieorganicznymi gazami i oparami, dwutlenkiem siarki (SO₂), oraz amoniakiem (NH₃) i jego organicznymi pochodnymi, oraz przed aerozolami.

Zestaw trzymany jest w plastikowym pojemniku z zaczepem. Niska waga, zestawu pozwala na komfortowe noszenie przypiętego zestawu do pasa przez cały czas, dzięki czemu w razie konieczności może być szybko użyty.

**Dane techniczne:**

Opór przy oddychaniu:

Test przepływu (l/min)	Wdychanie (mbar)		Wydychanie (mbar)	
	Wymagane	Zmierzone	Dozwolone maksimum standardowe	Zmierzone
95	8	2,74	5	0,94

Zdolność filtracji gazów:

Typ filtra	Klasa	Test przepływu (l/min)	Testowany gaz	Testowane stężenie (PPM)	Test HR (%)	Stężenie przy przeniknięciu (PPM)	Czas (min)	
							Wymagany	Testowany
A	15	30	C ₆ H ₁₂	2500	70	10	15	35
B	15	30	Cl ₂	2500	70	0,5	15	46
		30	H ₂ S	2500	70	10	15	56
		30	H ₂ S	10000	70	20	5	12
		30	HCN	2500	70	10	15	30
E	15	30	SO ₂	2500	70	5	15	20
K	15	30	NH ₃	2500	70	25	15	34

Ograniczenia:

Nie używać w środowisku, w którym stężenie tlenu jest mniejsze niż 17% oraz w obecności gazów innych niż wskazane. Półmaska nie nadaje się do ochrony przed: oparami organicznymi których temperatura wrzenia jest niższa niż 65 °C, tlenkiem węgla (CO) i tlenkami azotu.

Zestaw zaprojektowany jest do jednorazowego użytku.

KLASYFIKACJA

Półmaska uciezkowa zgodna z dyrektywą 89/686/EWG (PPE)

Półmaska uciezkowa, klasa 15 minut, ABEK 15 zgodnie ze standardem DIN 58647-7:1997

Oznaczenie:**MATERIAŁY**

Pojemnik: polipropylen

DYSTRYBUTOR:

OXYLINE Sp. z o.o., 95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 23, Poland
tel.: +48 42 2151068; fax: +48 42 2032031, e-mail.: oxyline@oxyline.eu

www.oxyline.eu



SPASCIANI SPA

Via Saronnino,72

21040 ORIGGIO (VARESE), ITALY

tel. +39 02 9695181 fax +39 02 96730843

info@spasciani.com www.spasciani.com

Miseczka na twarz: EPDM

Obudowa półmaski: polipropylen

Filtr: węgiel aktywny i papier filtracyjny



PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w temperaturze między -20 a +50 °C i RH <80%

WAGA

Maska: 360g, maska z pojemnikiem: 480g

WYMIARY / PAKOWANIE

Maska w plastikowym pojemniku jest sprzedawana pojedynczo w plastikowym worku.

Filtr w pojemniku ma wymiary 130 x 180 x 110 mm.

ŻYWOTNOŚĆ

Półmaski odpowiednio magazynowane i oryginalnie mogą wytrzymać 5 lat od daty produkcji. Data upływu terminu ważności znajduje się na półmasce i na opakowaniu

DYSTRYBUTOR:

OXYLINE Sp. z o.o., 95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 23, Poland
tel.: +48 42 2151068; fax: +48 42 2032031, e-mail.: oxyline@oxyline.eu

www.oxyline.eu

