

Jednostka notyfikowana odpowiedzialna za badanie typu UE i kontrolę zgodnie z modułem D rozporządzenia (UE) 2016/425: Italcert S.r.l.- V.le Sarca 336, 20126 Milano – Italia

## WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI

### OSTRZEŻENIE

Tylko ścisłe przestrzeganie specyfikacji zawartych w tej broszurze może zagwarantować doskonałe działanie i bezpieczne użytkowanie półmasksi. Spasciani S.p.A nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które mogą wystąpić w wyniku nieprawidłowego lub niewłaściwego użytkowania półmasksi lub z powodu konserwacji lub napraw nie przeprowadzonych przez Spasciani S.p.A. lub jej upoważnionych przedstawicieli.

Aparaty oddechowe należą do kategorii ŚOI III kategorii, jak określono w załączniku I do rozporządzenia UE 2016/425 i jako takie muszą być używane przez przeszkolony personel pod nadzorem osób odpowiedzialnych, które są świadome ograniczeń stosowania sprzętu i przepisów obowiązujących w dane państwo.

### OPIS

Półmaska ST85 składa się z:

- półmasksi wykonanej z naturalnego kauczuku, anatomicznie ukształtowanego, w komplecie z regulowanym zaciskiem nosowym;
- czteropunktowej taśmy nagłowia wykonanej z polietylenowym podparciem karku i szybko regulującymi się klamrami;
- dwóch zaworów wydechowych z gumową membraną zabezpieczoną zatrzaskową pokrywą komory wstępnej;
- standardowego złącza EN 148-1 do użytku z przykręcanyimi filtrami o wadze poniżej 300 gr.

### SPOSÓB UŻYCIA

Ograniczenia użytkowania: Półmaska chroni przed gazami i/lub cząstkami stałymi (pyłami, oparami, mgiełkami) w zależności od zastosowanych elementów oczyszczających.

Należy pamiętać, że półmasksi są przeznaczone do użytku tylko w atmosferach zanieczyszczonych niskimi stężeniami zanieczyszczeń i że w każdym przypadku stosowanie urządzeń filtrujących musi być dostosowane do środowiska pracy, a stężenie tlenu musi wynosić co najmniej 17%. W celu zapoznania się z wartościami granicznymi stężenia należy zapoznać się z instrukcjami zawartymi w elementach oczyszczających.

Przypomina się również, że osoby z zarostem nie mogą bezpiecznie nosić żadnej półmasksi, gdyż nie pozwala on na idealne jej doszczelnienie. Półmasksi są kompatybilne z okularami ochronnymi oraz goglami.

Zakładanie maski: Półmaskę należy założyć zgodnie z rysunkami, uważając, aby nie załamać opaski i nie dopuścić do nadmiernego naprężenia. Układając pałąk na potylicy tak, jak pokazano, można uzyskać najlepsze przyleganie do twarzy czaszy półmasksi. Jeśli opaska jest za długa lub za krótka, dopasuj jej długość za pomocą przesuwanych sprzączek.

Uchwyt filtra: Sprawdź, czy uszczelka zamontowana w gwintowanym łączniku jest na swoim miejscu. Wskazana jest wymiana uszczelki co najmniej raz na dwa lata. Filtr musi być całkowicie przykręcony do złącza, aby zapewnić szczelność. Okresowo sprawdzaj uszczelkę i w razie potrzeby wymień ją.

### KONSERWACJA

#### Demontaż

Półmaska jest w pełni rozbieralna, ponieważ wszystkie jej elementy są wpięte w gumową część. Aby zdemontować, rozerwij je tak, aby zniwelować elastyczność gumy. Pokrywę zaworu można zdjąć, lekko naciskając specjalną pętlę. Membrana zaworu utrzymywana jest przez specjalny gumowy trzpień przechodzący przez gniazdo zaworu i można ją łatwo wyjąć.

#### Czyszczenie i dezynfekcja

Po użyciu półmasksę należy dokładnie wyczyścić, aby usunąć pot i wilgoć pozostającą wewnątrz. Wszystkie elementy należy

dokładnie umyć w letniej wodzie z neutralnym detergentem i wypłukać pod bieżącą wodą. Nie używaj rozpuszczalników do jej czyszczenia. Można użyć chusteczek czyszczących Spasciani (kod 160090000).

Aby zdezynfekować półmaskę (dezynfekcja może nie być konieczna, jeśli maska jest zawsze używana przez tego samego operatora), należy użyć wodnego roztworu dezynfekującego chlorheksydyną (0,5%) lub chlorkiem elektrolitu (0,1%). Po dezynfekcji wszystkie części należy ponownie przepłukać pod bieżącą wodą.

#### Konserwacja

Po każdym myciu, a w każdym razie co sześć miesięcy, nawet jeśli półmaska nie była używana, wskazane jest sprawdzenie skuteczności działania.

Dokładnie sprawdź, czy membrana zaworu nie przykleiła się do gniazda, czy uszczelka uchwytu filtra jest obecna i jest w dobrym stanie, a także sprawdź stan gumowej części twarzowej półmasksi i uprząży.

Jeśli potrzebne są części zamienne, używaj tylko oryginalnych części zamiennych Spasciani. Przypomina się, że czynności konserwacyjne powinny być wykonywane wyłącznie przez specjalnie przeszkolone osoby.

#### PRZECHOWYWANIE I OKRES TRWAŁOŚCI

Maski można przechowywać przez długi czas w oryginalnych opakowaniach (worek polietylenowy i pudełko) do daty ważności podanej na pudełku (10 lat), ponieważ użyte materiały mają bardzo dobre właściwości przeciwstarzeniowe. Zaleca się przechowywanie nowych i zapakowanych półmasek w wentylowanych magazynach, w warunkach wilgotności i temperatury określonych na opakowaniu. Ekstremalne temperatury mogą wpłynąć na konserwację półmasek.

Gotowe do użytku półmaski należy przechowywać w specjalnych szafkach z dala od kurzu i możliwych oparów korozyjnych. Unikaj również bezpośredniego nasłonecznienia i bliskości źródeł ciepła.

#### KOMPONENTY / CZĘŚCI ZAMIENNE / AKCESORIA

Poniższa tabela zawiera odniesienia, definicje i kody zamówień. W celu uzyskania informacji na temat wszystkich dostępnych części zamiennych prosimy o kontakt z biurem sprzedaży.

Nazwa	P/N
Zestaw taśm nagłowia	108040000
Zawór wydechowy	930220000
Membrany	624020000





#### OZNACZENIA

Wszystkie główne komponenty mają kod identyfikacyjny. Na membranach wydechowych i wdechowych oraz na głównej części maski znajduje się również rok produkcji. Membrana jest oznaczona w następujący sposób: podany rok oznacza rok produkcji początkowej, a kolejne punkty oznaczają lata następne. Dwie cyfry na masce wskazują rok początkowej produkcji, a kropki w dwóch zewnętrznych okręgach wskazują semestr produkcji.

Oznakowanie CE znajduje się na plastikowej części opaski na głowę i następuje po nim numer 0426, który identyfikuje jednostkę notyfikowaną Italcert S.r.l. odpowiedzialny za badanie typu UE i kontrolę produkcji zgodnie z modułem D rozporządzenia (UE) 2016/425. Pod znakiem CE znajduje się odniesienie do normy EN 140: 98 dotyczącej zatwierdzania produktów.

Deklaracja zgodności UE jest dostępna na stronie internetowej [www.spasciani.com](http://www.spasciani.com) w sekcji Pobieranie dla wskazanego produktu

#### OBJAŚNIENIE SYMBOLI NA OPAKOWANIU

	Przechowywać w temperaturach wskazanych na piktogramie
	Nie przekraczać wartości procentowej wilgotności względnej (RH) wskazanej podczas przechowywania.
	Przeczytaj uważnie informację w instrukcji
	Data przydatności yyyy