



POCHŁANIACZ  
FILTER

KARTA KATALOGOWA  
DATASHEET



725 A2



MADE IN SPAIN

[WWW.PRODUCTOSCLIMAX.COM](http://WWW.PRODUCTOSCLIMAX.COM)



## 725 A2

### POCHŁANIACZ FILTER

#### Opis Description

Pochłaniacz 725 A2 jest przeznaczony do użytku z maską 731-S lub 731-R oraz maskami ze standardowym złączem DIN EN 148/1.

The filter 725 A2 is designed to be used with the masks 731-S y 731-C and masks with a standard thread (DIN EN 148/1).



#### Charkterystyka Characteristics

Filtro contra gases y vapores de compuestos químicos formado por una carcasa fabricada en material plástico con forma acampanada para permitir un flujo de aire más favorable.


Filter against gases and vapours from chemical compounds. Is made out of a plastic and bell-shaped in order to enable better airflow.

Waga: 0,266 kg

Weight: 0,266 kg

Ochrona przeciw gazom typu A.

Protection against A type gases.:

Typ Type	Kolor Colour	
A		Gazy i pary pochodzenia organicznego których punkt wrzenia jest większy niż 65 °C Organic gases and vapours with boiling point > 65 °C

#### Test / Certyfikat CE Test / CE Certification

Opór przy wdychy:

Continuous inhaled flow resistente:

30 l/min At 30 l/min

Spełnia warunki / Satisfying

95 l/min At 95 l/min

Spełnia warunki / Satisfying

Zdolność ochronna pochłaniacza przy 5000 ppm i 30 l/min przeciw:

Protective capacity of the filter at 5000 ppm and 30l/min against:

C<sub>6</sub>H<sub>12</sub>

Spełnia warunki / Satisfying

Certyfikat CE

CE Certification

Normy: EN 148/1 (gwint)

Norms: EN 148/1 (thread)

EN 14387:2004+A1:2008  
(pochłaniacz)

EN 14387:2004+A1:2008 (filter)

Rozporządzenie (UE) 2016/425

Regulation (EU) 2016/425

Numer jednostki notyfikującej: 0161

Control body number: N°0161

## 725 A2

POCHŁANIACZ  
FILTER

### Ograniczenia Use limitations

Pochłaniacza nie powinno się używać w sytuacji gdy:

- Stężenie tlenu w powietrzu jest mniejsze niż 19,5%
- Występuje natychmiastowe zagrożenie zdrowia i życia (IDHL)
- Nie znany jest rodzaj zanieczyszczenia
- Nie znane jest stężenie zanieczyszczenia

### Ostrzeżenia Warnings

Tylko przeszkolone osoby z odpowiednimi umiejętnościami lub osoby pod nadzorem kogoś kompetentnego mogą używać filtra 725.



This equipment should not be used in the following situations:

- Oxygen-Deficient atmospheres. (less than 19,5%)
- Immediately dangerous to life or health (IDHL)
- Unknown contaminants.
- Unknown concentrations of contaminants

Skilled persons who have been adequately trained or who use the belt under the supervision of a competent supervisor may only use the filter 725.