



725 A2B2



725 A2B2

POCHŁANIACZ FILTER

Opis Description

Charakterystyka Characteristics



Pochłaniacz 725 A2B2 jest przeznaczony do użytku z maską 731-S lub 731-R oraz maskami ze standardowym złączem DIN EN 148/1.

Pochłaniacz składa się z dwóch części

Pochłaniacz chroni przed gazami i parami. Obudowa wykonana jest z plastiku i ma kształt dzwona dla lepszego przepływu powietrza.

Waga: 0,448 kg

Ochrona przeciw gazom typu A i B.



The 725 A2B2 is designed to be used with the masks 731-S y 731-C and masks with a standard thread (DIN EN 148/1).

The filter is made up of two main parts:

- Filter against gases and vapours from chemical compounds. It is made out of a plastic and bell-shaped in order to enable better airflow.

Weight: 0,448 kg

Protection against A and B.

Typ Type	Kolor Colour	
A		Gazy i pary pochodzenia organicznego których punkt wrzenia jest większy niż 65 °C Organic gases and vapours with boiling point > 65 °C
B		Gazy i pary pochodzenia nieorganicznego (chlor, siarkowodór, cyjanowodór) Inorganic gases and vapours (chlorine, hydrogen sulfide and hydrogen cyanide)

725 A2B2

POCHŁANIACZ FILTER



Test / Certyfikat CE
Test / CE Certification

Opór przy wdechu:
Continuous inhaled flow resistance:

30 l/min At 30 l/min
90 l/min At 90 l/min

Spełnia warunki / Satisfying
Spełnia warunki / Satisfying

Zdolność ochronna pochłaniacza przy 5000 ppm i 30 l/min przeciw:
Protective capacity of the filter at 5000 ppm and 30 l/min against:

C₆H₁₂
C l₂
H₂S
HCN

Spełnia warunki / Satisfying
Spełnia warunki / Satisfying
Spełnia warunki / Satisfying
Spełnia warunki / Satisfying

Zdolność ochronna filtra przeciw:
Filtering effectiveness against a:

Areozolom NaCl NaCl aerosol
Mgiece parafiny Paraffin mist

Spełnia warunki / Satisfying
Spełnia warunki / Satisfying

Certyfikat CE
Normy: EN 14387:2004+A1:2008
(pochłaniacz)
EN 148/1 (gwint)
Rozporządzenie (UE) 2016/425
Numer jednostki notyfikującej 0082

CE Certification
Norms: EN 14387:2004+A1:2008 (filter)
EN 148/1 (rosca)
Regulation (EU) 2016/425
Control body number: N°0082

Ograniczenia Use limitations

Pochłaniacza nie powinno się używać gdy:

- Stężenie tlenu w powietrzu jest mniejsze niż 19,5%
- Występuje natychmiastowe zagrożenie zdrowia i życia (IDHL)
- Nie znany jest rodzaj zanieczyszczenia
- Nie znane jest stężenie zanieczyszczenia

This equipment should not be used in the following situations:

- Oxygen-Deficient atmospheres. (less than 19,5%)
- Immediately dangerous to life or health (IDHL)
- Unknown contaminants.
- Unknown concentrations of contam

Ostrzeżenia Warnings

Tylko przeszkolone osoby z odpowiednimi umiejętnościami lub osoby pod nadzorem kogoś kompetentnego mogą używać filtra 725.

Skilled persons who have been adequately trained or who use the belt under the supervision of a competent supervisor may only use the combined filter 725.