



POCHŁANIACZ
FILTER

KARTA KATALOGOWA
DATASHEET



757-N ABEK1



MADE IN SPAIN

WWW.PRODUCTOSCLIMAX.COM



757-N ABEK1

POCHŁANIACZ
FILTER

Opis
Description

Charakterystyka
Characteristics



Pochłaniacz 757-N ABEK1 jest przeznaczony do użytku z maskami. 757, 800 oraz 732-N.

Pochłaniacz chroni przed gazami i parami. Obudowa wykonana jest z polietylenu o wysokiej gęstości, czarna podstawa z zakrywką wykonana jest również z polietylenu.

Bagnetowy system łączenia.
Niestandardowy gwint.





Ochrona przeciw gazom typu A, B, E, K:

The filter 757-N ABEK1 is designed to be used with the half masks Climax mod. 757, 800 and with the mask 732-N.

Filter against gases and vapours from chemical compounds made up of a high-density polyethylene black base fitted with a round cover made up with the same material.

Bayonet connection system.

Protection against A, B, E and K type gases. See below:

Typ Type	Kolor Colour	
A		Gazy i pary pochodzenia organicznego których punkt wrzenia jest większy niż 65 °C Organic gases and vapours with boiling point > 65 °C
B		Gazy i pary pochodzenia nieorganicznego (chlor, siarkowodór, cyjanowodór) Inorganic gases and vapours (chlorine, hydrogen sulfide and hydrogen cyanide)
E		Dwutlenek siarki Sulfur dioxide
K		Amoniak i jego pochodne Ammonia and organic derivatives of ammonia

757-N ABEK1

POCHŁANIACZ
FILTER



Test / Certyfikat CE
Test / CE Certification

Opór przy wdechu:

Continuous inhaled flow resistance:

15 l/min At 15 l/min
47,5 l/min At 47,5 l/min

Spełnia warunki / Satisfying
Spełnia warunki / Satisfying

Zdolność ochronna pochłaniacza przy 1000 ppm i 15 l/min przeciw:
Protective capacity of the filter at 1000 ppm and 15 l/min against:

C₆H₁₂
Cl₂
H₂S
HCN
SO₂
NH₃

Spełnia warunki / Satisfying
Spełnia warunki / Satisfying
Spełnia warunki / Satisfying
Spełnia warunki / Satisfying
Spełnia warunki / Satisfying
Spełnia warunki / Satisfying

Certyfikat CE

Normy: EN 14387:2004+A1:2008.
Rozporządzenie (UE) 2016/425
Numer jednostki notyfikującej: 0082

CE Certification

Norms: EN 14387:2004+A1:2008.
Regulation (EU) 2016/425
Control body number: N°0082

Ograniczenia
Use limitations

Pochłaniacza nie powinno się używać w sytuacji
gdy:

- Stężenie tlenu w powietrzu jest mniejsze niż 19,5%
- Występuje natychmiastowe zagrożenie zdrowia i życia (IDHL)
- Nie znany jest rodzaj zanieczyszczenia
- Nie znane jest stężenie zanieczyszczenia

This equipment should not be used in the following situations:

- Oxygen-Deficient atmospheres. (less than 19,5%)
- Immediately dangerous to life or health (IDHL)
- Unknown contaminants.
- Unknown concentrations of contaminants

Ostrzeżenie
Warnings

Tylko przeszkolone osoby z odpowiednimi umiejętnościami lub osoby pod nadzorem kogoś kompetentnego mogą używać filtropochłaniacza 757-N.

Skilled persons who have been adequately trained or who use the belt under the supervision of a competent supervisor may only use the filter 757-N.