

757-N
K1

POCHŁANIACZ
FILTER

K1




K1
757-N K1
POCHŁANIACZ
FILTER

 Opis
 Description

El filtro 757-N K1 está diseñado para ser utilizado con las mascarillas Climax mod. 757.

The filter 757-NK1 is designed to be used with the half masks Climax mod.757.

 Charakterystyka
 Characteristics

Pochłaniacz chroni przed gazami i parami. Obudowa wykonana jest z polietylenu o wysokiej gęstości, czarna podstawa z zakrywką wykonana jest również z polietylenu.


Filter against gases and vapours from chemical compounds made up of a high-density polyethylene black base fitted with a round cover made up with the same material.

Bagnetowy system łączenia.

Bayonet connection system.

Ochrona przeciw gazom typu K:

Protection against K type gases. See below:

Typ Type	Kolor Colour	
K		Amoniak i jego organiczne pochodne Ammonia and organic derivatives of ammonia

 Test / Certyfikat CE
 Test / CE Certification

 Opór przy wdechu:
 Continuous inhaled flow resistente:

 15 l/min At 15 l/min
 47.5 l/min At 47.5 l/min

 Spełnia warunki /Satisfying
 Spełnia warunki /Satisfying

 Zdolność ochronna pochłaniacza przy 1000 ppm i 15 l/min przeciw:
 Protective capacity of the filter at 1000 ppm and 15l/min against:

 NH₃

Spełnia warunki /Satisfying

 Certyfikat CE
 Normy: EN 14387:2004+A1:2008.
 Spełnia wymagania norm w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy R.D.1407/1992

 CE Certification
 Norms: EN 14387:2004+A1:2008.
 Health and safety requirements of R.D.1407/1992

**K1****757-N K1**
POCHŁANIACZ
FILTER**Ograniczenia**
Use limitations

Pochłaniacz nie powinno się używać w sytuacji gdy:

- Stężenie tlenu w powietrzu jest mniejsze niż 19,5%
- Występuje natychmiastowe zagrożenie zdrowia i życia (IDHL)
- Nie znany jest rodzaj zanieczyszczenia
- Nie znane jest stężenie zanieczyszczenia

This equipment should not be used in the following situations:

- Oxygen-Deficient atmospheres. (less than 19,5%)
- Immediately dangerous to life or health (IDHL)
- Unknown contaminants.
- Unknown concentrations of contaminants

Ostrzeżenie
Warnings

Tylko przeszkolone osoby z odpowiednimi umiejętnościami lub osoby pod nadzorem kogoś kompetentnego mogą używać filtra 757-N.

Skilled persons who have been adequately trained or who use the belt under the supervision of a competent supervisor may only use the filter 757-N.