

## KARTA KATALOGOWA

### Filtropochłaniacz 202 E2P3 R

Model: 202 E2P3 R

P/N 123310000

Filtropochłaniacz model 202 E2P3 R z gwintem zgodnym z normą

**EN 148-1**, chroni przed dwutlenkiem siarki (SO<sub>2</sub>) oraz przed szkodliwym działaniem pyłów, aerozoli cząstek stałych oraz aerozoli ciekłych

Filtropochłaniacz powinien być używany z maskami **TR 82**, **TR 2002 CL2** i **TR 2002 CL3** z półmaską **ST 85**. Filtropochłaniacz może być też używany z innymi maskami przeciwwgazowymi z gwintem zgodnym z normą **EN 148-1**.



#### Dane techniczne

Opór przy wdechu:

30 l/min: 1,8 mbar

95 l/min: 6,6 mbar

#### Zdolność filtracji gazów:

Typ filtra	Klasa	Test przepływu (l/min)	Testowany gazem	Testowane stężenie (PPM)	Test HR (%)	Stężenie przy przeniknięciu (PPM)	Czas (min)	
							Wymagany	Testowany
E	2	30	SO <sub>2</sub>	5000	70	5	20	26

#### Zdolność filtracji cząstek:

Typ filtra	Test przepływu (l/min)	Testowany aerozol	Maksymalna dozwolona przenikalność (%)	Test 1 (%)	Test 2 (%)	Test 3 (%)
P R	95	NaCl	0.05	0,0019	0,0019	0,0008
		Olej parafinowy	0.05	0,0007	0,0008	0,0009

Test 1: Penetracja (badanie po 30s. od rozpoczęcia testu)

Test 2: Maksymalna penetracja przy ekspozycji na działanie 120 mg aerozolu

Test 3: Przenikanie (zbadane 30 sekund po rozpoczęciu testu) po ekspozycji na działanie 120mg pyłu i 24 godzinach magazynowania

#### „D” – test pyłem dolomitowym

Filtropochłaniacz poddany jest testowi drożności przy stężeniu dolomitu 263 mg.h.m<sup>3</sup>

Opór przy wdychaniu: 95 l/m: 8,4 mbar (wymagane <10,5 bar)

Typ filtra	Test przepływu (l/min)	Testowany aerozol	Przenikalność (%)	
			Maksymalna dozwolona	Maksymalna testowana
P R	95	NaCl	0,05	0,0008
		Olej parafinowy	0,05	0,0008

Symbol „D” oznacza, że filtr pomyślnie przeszedł test zapchania pyłem dolomitowym i jest wysoce skuteczny w zapyłonym lub zapiaszczonym środowisku.

#### DYSTRYBUTOR:

**OXYLINE Sp. z o.o.**, 95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 23, Poland  
tel.: +48 42 2151068; fax: +48 42 2032031, e-mail.: [oxyline@oxyline.eu](mailto:oxyline@oxyline.eu)



## SPASCIANI SPA

Via Saronnino,72

21040 ORIGGIO (VARESE), ITALY

tel. +39 02 9695181 fax +39 02 96730843

[info@spasciani.com](mailto:info@spasciani.com) [www.spasciani.com](http://www.spasciani.com)



## Filtropochłaniacz 202 E2P3 R

Model: 202 E2P3 R

P/N 123310000

### OGRANICZENIA

Nie używać w środowisku w którym stężenie tlenu jest mniejsze niż 17% oraz w obecności gazów innych niż wskazane.

### KLASYFIKACJA

Filtropochłaniacz jest zgodny z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady **(UE) 2016/425**

Filtropochłaniacz, **klasa 2**, do ochrony przed gazami i filtr cząstek stałych **P3 R**, zgodny z normą **EN 14387:2004 + A1:2008**

Kolor etykiety: żółty i biały

### OZNACZENIE



### PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w temperaturze między -20 a +50 °C i RH <80%

### MATERIAŁY

Obudowa: Polipropylen

Pochłaniacz: Węgiel aktywny

Filtr: Włóknina filtracyjna

### WAGA

250 g

### WYMIARY / PAKOWANIE

Filtropochłaniacz jest sprzedawany po 4szt. w opakowaniu o wymiarach 220 mm x 220 mm x 110 mm.

### OKRES WŻNOŚCI

Filtropochłaniacze odpowiednio magazynowane i oryginalnie zapakowane mogą być przechowywane 5 lat od daty produkcji. Data upływu terminu ważności znajduje się na filtropochłaniaczu i na opakowaniu.

### DYSTRYBUTOR:

**OXYLINE Sp. z o.o.**, 95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 23, Poland  
tel.: +48 42 2151068; fax: +48 42 2032031, e-mail.: [oxyline@oxyline.eu](mailto:oxyline@oxyline.eu)

[www.oxyline.eu](http://www.oxyline.eu)

