

## KARTA KATALOGOWA

### Pochłaniacz 201 B2

Model: 201 B2

P/N 123100000

Pochłaniacz model 201 B2 z gwintem zgodnym z normą **EN 148-1**, chroni przed nieorganicznymi gazami i parami.

Pochłaniacz powinien być używany z maskami **TR 82**, **TR 2002 CL2** i **TR 2002 CL3** z półmaską **ST 85**. Pochłaniacz może być też używany z innymi maskami przeciwgazowymi z gwintem zgodnym z normą **EN 148-1**.



#### Dane techniczne

Opór przy wdechu:

30 l/min: 1,1 mbar

95 l/min: 4,7 mbar

#### Zdolność filtracji gazów:

Typ filtra	Klasa	Test przepływu (l/min)	Testowane gazy	Testowane stężenie (PPM)	Test HR (%)	Stężenie przy przeniknięciu (PPM)	Czas (min)	
							Wymagany	Testowany
B	2	30	Cl <sub>2</sub>	5000	70	0,5	20	>25
		30	H <sub>2</sub> S	5000	70	10	40	>50
		30	HCN	5000	70	10	25	34

#### OGRANICZENIA

Nie używać: w środowisku, w którym stężenie tlenu jest mniejsze niż 17% oraz w obecności gazów innych niż wskazane

#### KLASYFIKACJA

Pochłaniacz 201 B2 jest zgodny z **Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425**

Pochłaniacz, **klasa 2**, zgodny z normą **EN 14387:2004 + A1:2008**

#### OZNACZENIE



#### MATERIAŁY

Obudowa: Polipropylen

Pochłaniacz: Węgiel aktywny

#### PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w temperaturze między -20 a +50 °C i RH

<80%

#### WAGA

220 g

#### WYMIARY / PAKOWANIE

Pochłaniacz 201 B2 jest sprzedawany po 4szt. w opakowaniu

o wymiarach 220 mm x 220 mm x 90 mm.

#### OKRES WAŻNOŚCI

Pochłaniacze odpowiednio magazynowane i oryginalnie zapakowane mogą być przechowywane 5 lat od daty produkcji. Data upływu terminu ważności znajduje się na pochłaniaczu i na opakowaniu.

#### DYSTRYBUTOR:

**OXYLINE Sp. z o.o.**, 95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 23, Poland  
tel.: +48 42 2151068; fax: +48 42 2032031, e-mail.: [oxyline@oxyline.eu](mailto:oxyline@oxyline.eu)

[www.oxyline.eu](http://www.oxyline.eu)

