

## KARTA KATALOGOWA

### Filtropochłaniacz 2040 A1B1 P3 R

Model: 2040 A1B1 P3 R  
P/N 114070000

Filtropochłaniacz **2040 A1B1 P3 R** z łączem bagnetowym, chroni przed parami organicznymi o temperaturze wrzenia powyżej 65 °C oraz przed szkodliwym działaniem pyłów, aerozoli cząstek stałych oraz aerozoli ciekłych.

Filtropochłaniacz powinien być używany z półmaskami **DUETTA** i **DUO** oraz maskami pełnotwarzowymi **TR 2002 CL2** i **TR 2002 CL3** z adapterem **DUPLA**.



#### Dane techniczne

##### Opór przy wdechu:

15 l/min: 1,2 mbar

47,5 l/min: 3,9 mbar

#### Zdolność filtracji gazów:

Typ filtra	Klasa	Test przepływu (l/min)	Testowany gaz	Testowane stężenie (PPM)	Test HR (%)	Stężenie przy przeniknięciu (PPM)	Czas (min)	
							Wymagany	Testowany
A	1	15	C <sub>6</sub> H <sub>12</sub>	1000	70	10	70	83
B	1	15	Cl <sub>2</sub>	1000	70	0,5	20	48
		15	H <sub>2</sub> S	1000	70	10	40	>80
		15	HCN	1000	70	10	25	>35

#### Zdolność filtracji cząstek:

Typ filtra	Klasa	Test przepływu (l/min)	Testowany aerozol	Przenikalność (%)	
				Maksymalna dozwolona	Maksymalna testowana
P R	3	47,5	NaCl	0,05	0,0013
			Olej parafinowy	0,05	0,0009

Oznaczenie R oznacza, że filtr może być użyty dłużej niż w czasie jednej zmiany pracy.

#### OGRANICZENIA

Nie używać w środowisku w którym stężenie tlenu jest mniejsze niż 17% oraz w obecności gazów innych niż wskazane.

#### KLASYFIKACJA

Filtropochłaniacz jest zgodny z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady **(UE) 2016/425**

Filtropochłaniacz z łączem bagnetowym, **klasa 1**, do ochrony przed gazami i filtr cząstek stałych **P3 R**, zgodny z normą **EN**

**14387:2004 + A1:2008**

Kolor etykiety: brązowy, szary i biały

#### OZNACZENIE



#### DYSTRYBUTOR:

**OXYLINE Sp. z o.o.**, 95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 23, Poland  
tel.: +48 42 2151068; fax: +48 42 2032031, e-mail.: [oxyline@oxyline.eu](mailto:oxyline@oxyline.eu)

[www.oxyline.eu](http://www.oxyline.eu)



**SPASCIANI SPA**

Via Saronnino,72

21040 ORIGGIO (VARESE), ITALY

tel. +39 02 9695181 fax +39 02 96730843

[info@spasciani.com](mailto:info@spasciani.com) [www.spasciani.com](http://www.spasciani.com)

## Filtropochłaniacz 2040 A1B1 P3 R

**Model: 2040 A1B1 P3 R****P/N 114070000****MATERIAŁY**

Obudowa: Polipropylen

Pochłaniacz: Węgiel aktywny

Filtr: Włóknina filtracyjna

**PRZECHOWYWANIE**

Przechowywać w temperaturze między -20 a +50 °C i RH &lt;80%

**WAGA**

122g

**WYMIARY / PAKOWANIE**

Filtropochłaniacz jest sprzedawany po 4szt. w opakowaniu o wymiarach 175 mm x 115 mm x 90 mm.

**OKRES WŻNOŚCI**

Filtropochłaniacze odpowiednio magazynowane i oryginalnie zapakowane mogą być przechowywane 5 lat od daty produkcji. Data zakończenia terminu ważności znajduje się na filtropochłaniaczu i na opakowaniu.

**DYSTRYBUTOR:****OXYLINE Sp. z o.o.**, 95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 23, Poland  
tel.: +48 42 2151068; fax: +48 42 2032031, e-mail.: [oxyline@oxyline.eu](mailto:oxyline@oxyline.eu)[www.oxyline.eu](http://www.oxyline.eu)