



Opis produktu:

Zestaw **OxyPro Agro Standard** to kompleksowe rozwiązanie ochrony dróg oddechowych przeznaczone do prac w rolnictwie, szczególnie podczas oprysków środkami ochrony roślin. Zawiera wysokiej klasy półmaskę dwufiltrową oraz kompatybilne elementy filtrujące, zapewniające skuteczną ochronę przed szkodliwymi gazami, parami i pyłami.



Zawartość zestawu:

- 1 × półmaska dwufiltrowa **Oxyline OxyPro X6** (guma TPR)
- 2 × pochłaniacz **Oxyline OxyPro X703ABEK1**
- 4 × filtr przeciwpylowy **T-BM P3 R**
- 2 × nakładka na pochłaniacz **Oxyline OxyPro X520**

Zastosowanie:

- Ochrona dróg oddechowych podczas oprysków roślin
- Prace w środowisku rolniczym narażonym na działanie pyłów i oparów chemicznych

Opis poszczególnych składników zestawu:

- Półmaska **OxyPRO X6** - Półmaska X6 z gumy TPR, wielokrotnego użytku, z dwoma złączami bagietowymi, chroni przed gazami, oparami i pyłami. Ergonomiczny kształt zapewnia dobre pole widzenia i kompatybilność z ochroną oczu. Dostępna w rozmiarach S, M, L. Zgodna z normą EN 140
- Pochłaniacz **OxyPro X703ABEK1** - Pochłaniacz X703 ABEK1 do półmasek i masek dwufiltrowych (X6, X7, X8) chroni przed parami i gazami: organicznymi, nieorganicznymi (z wyłączeniem CO), kwaśnymi, SO₂, amoniakiem i jego pochodnymi (do 0,1%). Złącze bagietowe i tylna odchylna konstrukcja zapewniają lepsze pole widzenia. Zgodny z normą EN 14387
- Filtr przeciwpylowy **T-BM P3 R** - Filtry T-BM P3 R chronią przed pyłami, dymami i mgłami, gdy są używane z półmaskami lub maskami z bagietowym złączem. Ochrona do 30× NDS z półmaską. Zgodne z normą EN 143
- Nakładka na pochłaniacz **OxyPRO X520** - Adapter filtrów X520 służy do łączenia pochłaniaczy X701 A1, X702 A1E1 i X703 ABEK1, X705 A2 z filtrami cząstek stałych X2000-OV P3 R, X2000-AG P3 R, X793 P3 R, X793C P3 R, T-BM P2 R, T-BM A P2 R, T-BM P3 R, T-BM A P3 R.

Pakowanie:

Zestawy pakowane są po 20 sztuk do kartonu zbiorczego EXPORT o wymiarach 600 × 500 × 400 mm. Każdy zestaw jest oklejony dedykowaną etykietą. Waga pełnego kartonu wynosi 11,1 kg.

KOD REFERENCYJNY	ROZMIAR
ZX6SABEK1TBMP3-w	S
ZX6MABEK1TBMP3-w	M
ZX6LABEK1TBMP3-w	L