



Opis produktu:

Zestaw **OxyPro Painter Standard** to skuteczna ochrona dróg oddechowych podczas prac lakierniczych. Łączy pochłaniacze klasy A2 z filtrami przeciwpylowymi P2, zapewniając ochronę zarówno przed parami rozpuszczalników organicznych, jak i cząstkami stałymi. Idealny do zastosowań w lakiernictwie i malowaniu natryskowym.



Zawartość zestawu:

- 1 × półmaska dwufiltrowa **Oxyline OxyPro X6 (guma TPR)**
- 2 × pochłaniacz **Oxyline OxyPro X705 A2**
- 4 × prefiltr przeciwpylowy **Oxyline OxyPro X7N11 P2 R D**
- 2 × pokrywa filtra wstępnego **Oxyline OxyPro X501**

Zastosowanie:

- Prace lakiernicze
- Malowanie natryskowe z ochroną przed parami i pyłami

Opis poszczególnych składników zestawu:

- Półmaska **OxyPRO X6** - Półmaska X6 z gumy TPR, wielokrotnego użytku, z dwoma złączami bagietkowymi, chroni przed gazami, oparami i pyłami. Ergonomiczny kształt zapewnia dobre pole widzenia i kompatybilność z ochroną oczu. Dostępna w rozmiarach S, M, L. Zgodna z normą EN 140
- Pochłaniacz **OxyPro X705A2** - Pochłaniacz X705 A2 chroni przed parami i gazami organicznymi (temp. wrzenia > 65°C, do 0,1%), ma złącze bagietkowe i tylną konstrukcję poprawiającą pole widzenia. Pasuje do półmasek X6, X7 i masek X8. Zgodny z normą EN 14387
- Prefiltr przeciwpylowy **OxyPRO X7N11P2RD** - Filtr X7N11 P2 R D chroni przed wodnymi aerozolami (pył, dym, mgła), pasuje do półmasek X6, X7 i masek X8. Używany z nakładką X501 jako filtr wstępny do pochłaniaczy X701, X702, X703. Wielokrotnego użytku – zaleca się nieprzekraczanie trzech zmian roboczych. Zgodny z normą EN 14387
- Pokrywa filtra wstępnego **OxyPRO X501** - Pokrywa X501 umożliwia montaż filtra X7N11 P2 R D na pochłaniaczach X701, X702, X703, X705, rozszerzając ochronę o cząstki stałe. Kompatybilna z półmaskami X6, X7 i maskami pełnotwarzowymi X8.

Pakowanie:

Zestawy pakowane są po 20 sztuk do kartonu zbiorczego EXPORT o wymiarach 600 × 500 × 400 mm. Każdy zestaw jest oklejony dedykowaną etykietą. Waga pełnego kartonu wynosi 11,1 kg.

KOD REFERENCYJNY	ROZMIAR
ZX6SA27N11P2-w	S
ZX6MA27N11P2-w	M
ZX6LA27N11P2-w	L