

KARTA KATALOGOWA

Półmaska ucieczkowa

Półmaska ucieczkowa M900 ABEK 15
P/N 117060000

Bardzo łatwa w obsłudze półmaska ucieczkowa, umożliwiające opuszczenie skażonego terenu w razie wypadku. Półmaska wyposażona jest w filtr chroniący przed parami organicznymi o temperaturze wrzenia wyższej niż 65 °C, nieorganicznymi gazami i parami, dwutlenkiem siarki (SO₂), amoniakiem (NH₃) i jego pochodnymi organicznymi. Półmaska jest umieszczona w praktycznym i dobrze widocznym pojemniku odpornym na warunki atmosferyczne i uderzenia. Dzięki zmniejszonej wadze i rozmiarom można ją nosić przez całą zmianę i szybko założyć w razie wypadku. Półmaska M 900 posiada certyfikat ATEX, co oznacza, że nadaje się do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.



Dane techniczne:

Opór przy oddychaniu:

Test przepływu (l/min)	Wdychanie (mbar)		Wydychanie (mbar)	
	Wymagane	Zmierzone	Wymagane	Zmierzone
95	8,0	1,5	5,0	1,7

Zdolność filtracji gazów:

Typ filtra	Klasa	Test przepływu (l/min)	Testowany gaz	Testowane stężenie (PPM)	Test HR (%)	Stężenie przy przeniknięciu (PPM)	Czas przeniknięcia (min)	
							Wymagany	Testowany
A	15	30	C ₆ H ₁₂	2500	70	10	15	38
B	15	30	Cl ₂	2500	70	0,5	15	24
		30	H ₂ S	2500	70	10	15	32
		30	H ₂ S	10000	70	20	5	9
		30	HCN	2500	70	10	15	>20
E	15	30	SO ₂	2500	70	5	15	20
K	15	30	NH ₃	2500	70	25	15	33

OGRANICZENIA:

Nie używać w miejscach, gdzie stężenie tlenu jest niższe niż 17% objętościowo, ani w obecności gazów innych niż wyraźnie wskazane. Filtr nie nadaje się do ochrony przed oparami organicznymi o temperaturze wrzenia poniżej 65°C, tlenkiem węgla (CO), tlenkami azotu, pyłami, dymami i mgłami itp.

Półmaska ucieczkowa M900 ABEK 15, zgodnie ze standardową definicją, jest przeznaczona wyłącznie do jednorazowego użytku.

KLASYFIKACJA

Półmaska ucieczkowa M900 jest zgodna z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 w sprawie ŚOI.

Półmaska ucieczkowa M900 do ochrony przed gazami i pyłami **ABEK, klasa 15 minut**, zgodnie z DIN 58647-7: 1997.

Półmaska ucieczkowa M900 jest nieelektryczna zgodnie z dyrektywą ATEX 2014/34 / UE.

II 1G Ex h IIC T6 Ga - urządzenia nieelektryczne przeznaczone do stosowania w przemyśle powierzchniowym, gdzie istnieje możliwość wystąpienia atmosfer wybuchowych z powodu obecności gazu

II 1D Ex h IIIC T85 °C - urządzenia nieelektryczne przeznaczone do stosowania w przemyśle powierzchniowym, gdzie istnieje możliwość wystąpienia atmosfery wybuchowej z powodu obecności pyłu - strefa 20.

DYSTRYBUTOR:

OXYLINE Sp. z o.o., 95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 23, Poland
tel.: +48 42 2151068; fax: +48 42 2032031, e-mail.: oxygen@oxygen.eu

www.oxygen.eu



SPASCIANI SPA

Via Saronnino,72

21040 ORIGGIO (VARESE), ITALY

tel. +39 02 9695181 fax +39 02 96730843

info@spasciani.com www.spasciani.com

Półmaska uciezkowa

Półmaska uciezkowa M900 ABEK 15**P/N 117060000****OZNACZENIE:****MATERIAŁY**

Pojemnik: Polipropylen

Półmaska: Silikon

Obudowa filtra: Polipropylen

Pochłaniacz: Węgiel aktywny

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w temperaturze między -20 a +50 °C i wilgotności względnej poniżej<80%

WAGA

Półmaska uciezkowa: około 290g

Półmaska uciezkowa wraz z pojemnikiem: około 415 g

WYMIARY / PAKOWANIE

Półmaski są pakowane pojedynczo w worki polietylenowe wraz z instrukcją. Wymiary pojemnika 125 mm x 90 mm x 130 mm

OKRES TRWAŁOŚCI

Prawidłowo przechowywane półmaski oraz w oryginalnym opakowaniu mają okres przydatności przez pięć lat od daty produkcji.

Data ważności jest wydrukowana na etykiecie umieszczonej na pojemniku.

Po upływie terminu ważności, można wymienić filtr i uszczelki co umożliwia przedłużenia ważności półmaski uciezkowej o kolejne 5 lat.

DYSTRYBUTOR:**OXYLINE Sp. z o.o.**, 95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 23, Polandtel.: +48 42 2151068; fax: +48 42 2032031, e-mail.: oxyline@oxyline.euwww.oxyline.eu