

KARTA KATALOGOWA

Kaptur uciezkowy H900 ABEK 15

P/N 117080000

Bardzo łatwy w obsłudze kaptur uciezkowy umożliwia opuszczenie skażonego terenu w razie wypadku lub pożaru. Wyposażony jest w pochłaniacz chroniący przed parami organicznymi o temperaturze wrzenia wyższej niż 65 °C, nieorganicznymi gazami i parami, gazami kwaśnymi, dwutlenkiem siarki, amoniakiem i jego organicznymi pochodnymi.

Kaptur znajduje się w antystatycznej torbie materiałowej wyposażonej w szlufki biodrowe oraz pierścienie boczne do mocowania paska na ramię. Dzięki swojej wadze i zmniejszonym wymiarom można go nosić przez całą zmianę a w razie wypadku można go szybko założyć.

Wszystkie elementy H900 (kaptur, pochłaniacz i worek) są wykonane z materiałów antystatycznych, które sprawiają, że nadaje się do stosowania w atmosferach zagrożonych wybuchem co zostało potwierdzone certyfikatem ATEX.



Dane techniczne:

Opór przy oddychaniu:

Test przepływu (l/min)	Wdychanie (mbar)		Wydychanie (mbar)	
	Wymagane	Zmierzone	Wymagane	Zmierzone
95	8,0	1,8	5,0	1,1

Zdolność filtracji gazów:

Typ filtra	Klasa	Test przepływu (l/min)	Testowany gazem	Testowane stężenie (PPM)	Test HR (%)	Stężenie przy przeniknięciu (PPM)	Czas przeniknięcia (min)	
							Wymagany	Testowany
A	15	30	C ₆ H ₁₂	2500	70	10	15	38
B	15	30	Cl ₂	2500	70	0,5	15	24
		30	H ₂ S	2500	70	10	15	32
		30	H ₂ S	10000	70	20	5	9
		30	HCN	2500	70	10	15	>20
E	15	30	SO ₂	2500	70	5	15	20
K	15	30	NH ₃	2500	70	25	15	33

OGRANICZENIA:

Nie używać w środowisku, w którym stężenie tlenu jest mniejsze niż 17%, ani w obecności gazów innych niż wyraźnie wskazane. Nie nadaje się do ochrony przed oparami organicznymi o temperaturze wrzenia poniżej 65 °C, tlenkiem węgla (CO), tlenkami azotu, pyłami, oparami i mgłami itp.

Kaptur uciezkowy zgodnie ze standardową definicją, jest przeznaczony wyłącznie do jednorazowego użytku.

KLASYFIKACJA

Kaptur uciezkowy H900 jest zgodny z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425.

Pochłaniacz do ochrony przed gazami ABEK, klasa 15 minut, zgodnie z DIN 58647-7: 1997.

Kaptur uciezkowy H900 jest nieelektryczny zgodnie z dyrektywą Atex 2014/34 / EU.

II 1G Ex h IIC T6 Ga - urządzenia nieelektryczne przeznaczone do stosowania w przemyśle powierzchniowym, gdzie istnieje możliwość wystąpienia atmosfer wybuchowych z powodu obecności gazu – Strefa O

II 1D Ex h IIIC T85 °C - urządzenia nieelektryczne przeznaczone do stosowania w przemyśle powierzchniowym, gdzie istnieje możliwość wystąpienia atmosfery wybuchowej z powodu obecności pyłu - strefa 20.

DYSTRYBUTOR:

OXYLINE Sp. z o.o., 95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 23, Poland

tel.: +48 42 2151068; fax: +48 42 2032031, e-mail.: oxyline@oxyline.eu

SPASCIANI SPA

Via Saronnino,72

21040 ORIGGIO (VARESE), ITALY

tel. +39 02 9695181 fax +39 02 96730843

info@spasciani.com www.spasciani.com**Kaptur ucieczkowy H900 ABEK 15****P/N 117080000****OZNACZENIE:****MATERIAŁY**

Torba: Antystatyczne PVC

Kaptur: Bawełna powlekana PVC z kołnierzem PU i wizjerem PC z powłoką przeciwmgielną

Półmaska: Silikon

Obudowa pochłaniacza: Polipropylen

Pochłaniacz: Węgiel aktywny

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w temperaturze między -20 a +50 °C i RH <80%

WAGA

Kaptur ucieczkowy: 480 g

Kaptur z torbą materiałową: 670 g

WYMIARY / PAKOWANIE

Kaptur ucieczkowy jest pakowany pojedynczo w worki polietylenowe wraz z instrukcją. Wymiary torby 130 mm x 120 mm x 300 mm

OKRES TRWAŁOŚCI

Prawidłowo przechowywany w oryginalnym opakowaniu ma okres przydatności przez pięć lat od daty produkcji. Data ważności jest wybita na etykiecie pochłaniacza i na torbie. Po wygaśnięciu istnieje możliwość przedłużenia trwałości produktu o kolejne 5 lat, po sprawdzeniu przez SPASCIANI lub autoryzowanego sprzedawcę.

DYSTRYBUTOR:**OXYLINE Sp. z o.o.**, 95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 23, Polandtel.: +48 42 2151068; fax: +48 42 2032031, e-mail.: oxyline@oxyline.euwww.oxyline.eu