

OxyPRO

X70523 A2P3 R D

- (PL) Karta katalogowa
- (EN) Data sheet
- (DE) Datenblatt
- (FR) Fiche technique
- (ES) Ficha técnica
- (RU) Технический паспорт
- (SK) Dátový list



Oxyline Sp. z o.o.
95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 23
tel.: 42 215 10 68 fax: 42 2032031
www.oxyline.eu email: oxyline@oxyline.eu

X70523 A2P3 R D

Filtropochłaniacz



Zgodny z EN 14387

Filtropochłaniacz

Filtropochłaniacz **X70523 A2P3 R D** jest produktem wielokrotnego użytku do półmasek dwufiltrowych. Filtropochłaniacz **X70523 A2P3 R D** ze złączem bagnetowym, chroni przed organicznymi parami i gazami, o temperaturze wrzenia powyżej 65°C (kolor brązowy) przy stężeniu objętościowym w powietrzu nie przekraczającym 0,5% oraz przed pyłami, dymami i mgłami. Filtropochłaniacz **X70523 A2P3 R D** posiada złącze bagnetowe pozwalające na łączenie z półmaskami serii X6 i X7 oraz maskami pełnotwarzowymi serii X8.



Ograniczenia i przechowywanie

Nie używać w środowisku, w którym stężenie tlenu jest mniejsze niż 19,5% oraz w obecności nieznanych gazów. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu wraz z instrukcją, bez podłączonych elementów oczyszczających w temperaturze od -20°C do +30°C i wilgotności RH<80%. Chronić przed bezpośrednim działaniem światła słonecznego.

Okres trwałości

Filtropochłaniacze odpowiednio magazynowane i oryginalnie zapakowane mają termin ważności 5 lat od daty produkcji. Data produkcji znajduje się na filtropochłaniaczu i na opakowaniu.

Obudowa: ABS

Pakowanie:

Waga netto 1 szt.: 145 g
Wymiary opakowania jednostkowego: 220/110/55 mm
Wymiary kartonu zbiorczego: 280/615/240 mm
Ilość w kartonie zbiorczym: 24

Centrum badań i certyfikacji Apave Exploitation France
SAS (n°0082) - 6 Rue du Général Audran - 92412
COURBEVOIE cedex - France

CE 0082

X70523 A2P3 R D

Combined filter



Compiles with EN 14387

Combined filter

Gas filter **X70523 A2P3 R D** is a reusable product for double-filter half-masks. Gas filter **X70523 A2P3 R D** with a bayonet connector protects against organic vapours and gases with a boiling point above 65°C (brown colour) at a concentration in the air not exceeding 0.5% by volume, and against dust, fumes and mist. Gas filter **X70523 A2P3 R D** has a bayonet connector for connection to X6 and X7 series half masks and X8 series full face masks.

Restrictions and storage

Do not use in an environment where the oxygen concentration is less than 19.5% and in the presence of unknown gases. Store in the original packaging, together with the instructions, without the purification elements connected, at a temperature from -20°C to +30°C and humidity RH<80%. Protect from direct sunlight.



Shelf life:

Properly stored and originally packaged filters have a shelf life of 5 years from the date of manufacture. The date of manufacture is indicated on the absorber and on the packaging.

Housing: ABS

Packaging:

Net weight 1 pc.: 145 g
Unit packaging dimensions: 220/110/55 mm
Dimensions of master carton: 280/615/240 mm
Quantity per master carton: 24

Testing and certification centre Apave Exploitation France
SAS (n°0082) - 6 Rue du Général Audran - 92412
COURBEVOIE cedex - France

CE 0082

X70523 A2P3 R D

Kombinierter filter



Kompiliert mit EN 14387

Kombinierter filter

Der Gasfilter **X70523 A2P3 R D** ist ein wiederverwendbares Produkt für Doppelfilter-Halbmasken. Der Gasfilter **X70523 A2P3 R D** mit Bajonettverschluss schützt vor organischen Dämpfen und Gasen mit einem Siedepunkt über 65°C (braune Farbe) in einer Konzentration von höchstens 0,5 Volumenprozent in der Luft sowie vor Staub, Rauch und Nebel. Der Gasfilter **X70523 A2P3 R D** verfügt über einen Bajonettanschluss für den Anschluss an Halbmasken der Serien X6 und X7 sowie an Vollmasken der Serie X8.

Beschränkungen und Lagerung

Nicht in einer Umgebung mit einer Sauerstoffkonzentration von weniger als 19,5% und in Gegenwart unbekannter Gase verwenden. In der Originalverpackung, zusammen mit der Anleitung, ohne angeschlossene Reinigungselemente, bei einer Temperatur von -20°C bis +30°C und einer Luftfeuchtigkeit von <80% lagern. Vor direktem Sonnenlicht schützen.



Haltbarkeitsdauer

Ordnungsgemäß gelagerte und original verpackte Filter haben eine Haltbarkeit von 5 Jahren ab dem Herstellungsdatum. Das Herstellungsdatum ist auf dem Absorber und auf der Verpackung angegeben.

Gehäuse: ABS

Verpackung:

Nettogewicht 1 Stk.: 145 g
Abmessungen der Verpackungseinheit: 220/110/55 mm
Abmessungen des Umkartons: 280/615/240 mm
Menge pro Umkarton: 24

Testing and certification centre Apave Exploitation France
SAS (n°0082) - 6 Rue du Général Audran - 92412
COURBEVOIE cedex - France

CE 0082

X70523 A2P3 R D

Filtre combiné

Compile avec EN 14387



Filtre combiné

Le filtre à gaz **X70523 A2P3 R D** est un produit réutilisable pour les demi-masques à double filtre. Le filtre à gaz **X70523 A2P3 R D** avec un connecteur à baïonnette protège contre les vapeurs organiques et les gaz dont le point d'ébullition est supérieur à 65°C (couleur brune) à une concentration dans l'air ne dépassant pas 0,5% en volume, ainsi que contre les poussières, les fumées et le brouillard. Le filtre à gaz **X70523 A2P3 R D** est doté d'un connecteur à baïonnette pour le raccordement aux demi-masques des séries X6 et X7 et aux masques complets de la série X8.

Restrictions et stockage

Ne pas utiliser dans un environnement où la concentration d'oxygène est inférieure à 19,5% et en présence de gaz inconnus. Stocker dans l'emballage d'origine, avec les instructions, sans les éléments de purification connectés, à une température de -20°C à +30°C et une humidité RH<80%. Protéger de la lumière directe du soleil.

Durée de conservation

Les filtres correctement stockés et emballés à l'origine ont une durée de conservation de 5 ans à partir de la date de fabrication. La date de fabrication est indiquée sur l'absorbeur et sur l'emballage.

Boîtier: ABS

Emballage:

Poids net 1 pc.: 145 g
Dimensions de l'emballage unitaire: 220/110/55 mm
Dimensions du carton principal: 280/615/240 mm
Quantité par carton: 24



Testing and certification centre Apave Exploitation France
SAS (n°0082) - 6 Rue du Général Audran - 92412
COURBEVOIE cedex - France

CE 0082

X70523 A2P3 R D

Filtro combinado

Compila con EN 14387



Filtro combinado

El filtro de gas **X70523 A2P3 R D** es un producto reutilizable para semimáscaras de doble filtro. El filtro de gas **X70523 A2P3 R D** con conector de bayoneta protege contra los vapores y gases orgánicos con un punto de ebullición superior a 65°C (color marrón) en una concentración en el aire que no supere el 0,5% en volumen, y contra el polvo, los humos y la niebla. El filtro de gas **X70523 A2P3 R D** tiene un conector de bayoneta para su conexión a las medias máscaras de las series X6 y X7 y a las máscaras faciales completas de la serie X8.

Restricciones y almacenamiento

No utilizar en un entorno donde la concentración de oxígeno sea inferior al 19,5% y en presencia de gases desconocidos. Almacenar en el embalaje original, junto con las instrucciones, sin los elementos de purificación conectados, a una temperatura de -20°C a +30°C y una humedad RH<80%. Proteger de la luz solar directa.

Conservación

Los filtros almacenados correctamente y envasados originalmente tienen una vida útil de 5 años a partir de la fecha de fabricación. La fecha de fabricación está indicada en el absorbedor y en el embalaje.

Carcasa: ABS

Embalaje:

Peso neto 1 ud.: 145 g

Dimensiones del embalaje unitario: 220/110/55 mm

Dimensiones de la caja principal: 280/615/240 mm

Cantidad por caja maestra: 24



Testing and certification centre Apave Exploitation France
SAS (n°0082) - 6 Rue du Général Audran - 92412
COURBEVOIE cedex - France

CE 0082

X70523 A2P3 R D

Комбинированный фильтр

Компилируется с EN 14387



Комбинированный фильтр

Газовый фильтр **X70523 A2P3 R D** это многоцветное изделие для полумасок с двойным фильтром. Газовый фильтр **X70523 A2P3 R D** с байонетным разъемом защищает от органических паров и газов с температурой кипения выше 65°C (коричневого цвета) при концентрации в воздухе не более 0,5% по объему, а также от пыли, дыма и тумана. Газовый фильтр **X70523 A2P3 R D** имеет байонетный разъем для соединения с полумасками серий X6 и X7 и полнолицевыми масками серии X8.

Ограничения и хранение

Не используйте в среде, где концентрация кислорода составляет менее 19,5%, а также в присутствии неизвестных газов. Хранить в оригинальной упаковке, вместе с инструкцией, без подключенных элементов очистки, при температуре от -20°C до +30°C и влажности RH<80%. Защищать от прямого солнечного света.



Срок годности:

Срок годности правильно хранящихся и оригинально упакованных фильтров составляет 5 лет с даты изготовления. Дата изготовления указана на абсорбере и на упаковке.

Корпус: ABS

Упаковка:

Масса нетто 1 шт.: 145 г
 Размеры упаковки: 220/110/55 мм
 Размеры основной коробки: 280/615/240 мм
 Количество в основной коробке: 24

Testing and certification centre Apave Exploitation France
 SAS (n°0082) - 6 Rue du Général Audran - 92412
 COURBEVOIE cedex - France

CE 0082

X70523 A2P3 R D



Kombinovaný filter

Vyhovuje norme EN 14387

Kombinovaný filter

X70523A2P3R D je opakovane použiteľný produkt pre dvojfiltrové polomasky. Kombinovaný filter **X70523A2P3R D** s bajonetovým pripojením chráni proti organickým výparom a plynom s bodom varu nad 65°C (hnedá farba) pri objemovej koncentrácii vo vzduchu nepresahujúcej 0,5% a proti prachu, výparom a oparom. Kombinovaný filter X70523A2P3



Obmedzenia a skladovanie

Nepoužívajte v prostredí, kde je koncentrácia kyslíka nižšia ako 19,5 % a v prítomnosti neznámych plynov. Skladujte v pôvodnom obale s návodom, bez pripojených čistiacich prvkov, pri teplotách od -20°C do +30°C a vlhkosti RH<80%. Chráňte pred slnečným žiarením.

Skladovateľnosť

Správne skladované a originálne zabalené absorbéry majú trvanlivosť 5 rokov od dátumu výroby. Dátum výroby je uvedený na absorbéri a na obale. Polypropylén

Puzdro: ABS

Balenie:

Čistá hmotnosť 1 ks: 145 g
Rozmery jednotkového balenia: 220/110/55 mm
Rozmery vonkajšieho kartónu: 280/615/240 mm
Množstvo vo vonkajšom kartóne: 24

Testovacie a certifikačné centrum Apave Exploitation France
SAS(č.0082) - 6 Rue du Général Audran - 92412
COURBEVOIE cedex - Francúzsko

CE 0082