



Opis produktu:

Zestaw **OxyPro Agro Basic** to kompleksowe rozwiązanie ochrony dróg oddechowych przeznaczone do prac w rolnictwie, szczególnie podczas oprysków środkami ochrony roślin. Zawiera wysokiej klasy półmaskę dwufiltrową oraz kompatybilne elementy filtrujące, zapewniające skuteczną ochronę przed szkodliwymi gazami, parami i pyłami.



Zawartość zestawu:

- 1 × półmaska dwufiltrowa **Oxyline OxyPro X6 (guma TPR)**
- 2 × pochłaniacz **Oxyline OxyPro X703ABEK1**
- 4 × prefiltr przeciwpylowy **Oxyline OxyPro X7N11 P2 R D**
- 2 × pokrywa filtra wstępnego **Oxyline OxyPro X501**

Zastosowanie:

- Ochrona dróg oddechowych podczas oprysków roślin
- Prace w środowisku rolniczym narażonym na działanie pyłów i oparów chemicznych

Opis poszczególnych składników zestawu:

- Półmaska **OxyPRO X6** - Półmaska X6 z gumy TPR, wielokrotnego użytku, z dwoma złączami bagnetowymi, chroni przed gazami, oparami i pyłami. Ergonomiczny kształt zapewnia dobre pole widzenia i kompatybilność z ochroną oczu. Dostępna w rozmiarach S, M, L. Zgodna z normą EN 140
- Pochłaniacz **OxyPro X703ABEK1** - Pochłaniacz X703 ABEK1 do półmasek i masek dwufiltrowych (X6, X7, X8) chroni przed parami i gazami: organicznymi, nieorganicznymi (z wyłączeniem CO), kwaśnymi, SO₂, amoniakiem i jego pochodnymi (do 0,1%). Złącze bagnetowe i tylna odchylna konstrukcja zapewniają lepsze pole widzenia. Zgodny z normą EN 14387
- Prefiltr przeciwpylowy **OxyPRO X7N11P2RD** - Filtr X7N11 P2 R D chroni przed wodnymi aerozolami (pył, dym, mgła), pasuje do półmasek X6, X7 i masek X8. Używany z nakładką X501 jako filtr wstępny do pochłaniaczy X701, X702, X703. Wielokrotnego użytku – zaleca się nieprzekraczanie trzech zmian roboczych. Zgodny z normą EN 14387
- Pokrywa filtra wstępnego **OxyPRO X501** - Pokrywa X501 umożliwia montaż filtra X7N11 P2 R D na pochłaniaczach X701, X702, X703, X705, rozszerzając ochronę o cząstki stałe. Kompatybilna z półmaskami X6, X7 i maskami pełnotwarzowymi X8.

Pakowanie:

Zestawy pakowane są po 22 sztuk do kartonu zbiorczego EXPORT o wymiarach 600 × 500 × 400 mm. Każdy zestaw jest oklejony dedykowaną etykietą. Waga pełnego kartonu wynosi 12,2 kg.

KOD REFERENCYJNY	ROZMIAR
ZX6SABEK17N11P2-w	S
ZX6MABEK17N11P2-w	M
ZX6LABEK17N11P2-w	L



Product description:

The **OxyPro Agro Basic** set is a comprehensive respiratory protection solution designed for agricultural work, especially when spraying plant protection products. It contains a high-class dual-filter half-mask and compatible filter elements, providing effective protection against harmful gases, vapors and dust.



Set contents:

- 1 × **Oxyline OxyPro X6** dual filter half mask (TPR rubber)
- 2 × **Oxyline OxyPro X703ABEK1** filter
- 4 × **Oxyline OxyPro X7N11 P2 R D** dust prefilter
- 2 × **Oxyline OxyPro X501** prefilter cover

Application:

- Respiratory protection during crop spraying
- Work in agricultural environments exposed to dust and chemical fumes

Description of individual components of the set:

- **OxyPRO X6 Half Mask** - X6 half mask made of TPR rubber, reusable, with two bayonet connectors, protects against gases, vapors and dusts. Ergonomic shape provides a good field of vision and compatibility with eye protection. Available in sizes S, M, L. Complies with the EN 140 standard
- **OxyPro X703ABEK1 filter** - X703 ABEK1 filter for half masks and dual filter masks (X6, X7, X8) protects against vapors and gases: organic, inorganic (excluding CO), acidic, SO₂, ammonia and its derivatives (up to 0.1%). Bayonet connector and rear hinged design provide a better field of vision. Compliant with EN 14387
- **OxyPRO X7N11P2RD dust pre-filter** - The X7N11 P2 R D filter protects against aqueous aerosols (dust, smoke, mist), fits X6, X7 half masks and X8 masks. Used with the X501 attachment as a pre-filter for X701, X702, X703 absorbers. Reusable - it is recommended not to exceed three work shifts. Compliant with EN 14387
- **OxyPRO X501 pre-filter cover** - The X501 cover allows the X7N11 P2 R D filter to be mounted on X701, X702, X703, X705 absorbers, extending protection to include solid particles. Compatible with X6, X7 half masks and X8 full face masks.

Packing:

The sets are packed 20 pieces in a collective EXPORT box measuring 600 × 500 × 400 mm. Each set is labelled with a dedicated label. The weight of a full box is 11.1 kg.

REFERENCE CODE	SIZE
ZX6SABEK17N11P2-w	S
ZX6MABEK17N11P2-w	M
ZX6LABEK17N11P2-w	L



Produktbeschreibung:

Das **OxyPro Agro Basic Set** ist eine umfassende Atemschutzlösung für landwirtschaftliche Arbeiten, insbesondere beim Spritzen von Pflanzenschutzmitteln. Es enthält eine hochwertige Doppelfilter-Halbmaske und passende Filterelemente und bietet so effektiven Schutz vor schädlichen Gasen, Dämpfen und Staub.



Setinhalt:

- 1 × **Oxyline OxyPro X6** Doppelfilter-Halbmaske (TPR-Gummi)
- 2 × **Oxyline OxyPro X703ABEK1** Filter
- 4 × **Oxyline OxyPro X7N11 P2 R D** Staubvorfilter
- 2 × **Oxyline OxyPro X501** Vorfilterabdeckung

Anwendung:

- Atemschutz beim Spritzen von Pflanzen
- Arbeiten in landwirtschaftlichen Umgebungen mit Staub- und chemischen Dämpfenbelastung

Beschreibung der einzelnen Komponenten des Sets:

- **OxyPRO X6 Halbmaske** – X6 Halbmaske aus TPR-Gummi, wiederverwendbar, mit zwei Bajonettverschlüssen, schützt vor Gasen, Dämpfen und Stäuben. Die ergonomische Form bietet ein gutes Sichtfeld und ist mit einer Augenschutzbrille kompatibel. Erhältlich in den Größen S, M und L. Entspricht der Norm EN 140.
- **OxyPro X703ABEK1 Filter** – X703 ABEK1 Filter für Halbmasken und Doppelfiltermasken (X6, X7, X8) schützt vor Dämpfen und Gasen: organisch, anorganisch (außer CO), saurehaltig, SO₂, Ammoniak und dessen Derivate (bis zu 0,1 %). Bajonettverschluss und Scharnier an der Rückseite sorgen für ein verbessertes Sichtfeld. Entspricht EN 14387
- **OxyPRO X7N11P2RD Staubvorfilter** – Der X7N11 P2 RD Filter schützt vor wässrigen Aerosolen (Staub, Rauch, Nebel) und ist passend für X6, X7 Halbmasken und X8 Masken. Er wird mit dem X501 Aufsatz als Vorfilter für die Absorber X701, X702 und X703 verwendet. Wiederverwendbar – empfohlen wird eine Verwendung von maximal drei Arbeitsschichten. Entspricht EN 14387
- **OxyPRO X501 Vorfilterabdeckung** – Die X501 Abdeckung ermöglicht die Montage des X7N11 P2 RD Filters auf den Absorbern X701, X702, X703 und X705 und erweitert den Schutz auf feste Partikel. Kompatibel mit den Halbmasken X6, X7 und den Vollmasken X8.

Verpackung:

Die Sets sind zu je 20 Stück in einem EXPORT-Sammelkarton mit den Abmessungen 600 × 500 × 400 mm verpackt. Jedes Set ist mit einem eigenen Etikett versehen. Das Gewicht eines vollen Kartons beträgt 11,1 kg.

REFERENZCODE	GRÖSSE
ZX6SABEK17N11P2-w	S
ZX6MABEK17N11P2-w	M
ZX6LABEK17N11P2-w	L