



Opis produktu:

Zestaw **OxyPro Grinder Standard** to zaawansowana ochrona dróg oddechowych przeznaczona do intensywnych prac szlifierskich, również w warunkach obecności cząstek gorących. Zastosowane filtry kapsułkowe z warstwą włókniny z węglem aktywnym zapewniają skuteczną filtrację pyłów oraz ograniczoną ochronę przed nieprzyjemnymi zapachami. Zestaw sprawdzi się również w farmacji i produkcji proszkowej.



Zawartość zestawu:

- 1 × półmaska dwufiltrowa **Oxyline OxyPro X6 (guma TPR)**
- 2 × filtr kapsułkowy **Oxyline OxyPro X793C P3 R** z włókniną z węglem aktywnym

Zastosowanie:

- Prace szlifierskie (także z cząstkami gorącymi)
- Produkcja proszkowa
- Farmacja

Opis poszczególnych składników zestawu:

- Półmaska **OxyPRO X6** - Półmaska X6 z gumy TPR, wielokrotnego użytku, z dwoma złączami bagnetowymi, chroni przed gazami, oparami i pyłami. Ergonomiczny kształt zapewnia dobre pole widzenia i kompatybilność z ochroną oczu. Dostępna w rozmiarach S, M, L. Zgodna z normą EN 140
- Filtr kapsułkowy **OxyPro X793C P3 R** - Filtr kapsułkowy X793C P3 R z warstwą węgla aktywnego chroni przed nietoksycznymi i średnietoksycznymi aerozolami (pył, dym, mgła). Zapewnia ochronę do 50× NDS z półmaską. Pasuje do półmasek X6, X7 i masek X8 (złącze bagnetowe). Zgodny z normą EN 143

Pakowanie:

Zestawy pakowane są po 20 sztuk do kartonu zbiorczego EXPORT o wymiarach 600 × 500 × 400 mm. Każdy zestaw jest oklejony dedykowaną etykietą. Waga pełnego kartonu wynosi 11,1 kg.

KOD REFERENCYJNY	ROZMIAR
ZX6S793C-w	S
ZX6M793C-w	M
ZX6L793C-w	L



Produktbeschreibung:

Das **OxyPro Grinder Standard+ Set** ist ein fortschrittlicher Atemschutz für intensive Schleifarbeiten, auch bei heißen Partikeln. Die Kapselfilter mit Aktivkohlevlies gewährleisten eine effektive Staubfilterung und einen begrenzten Schutz vor unangenehmen Gerüchen. Das Set eignet sich auch für die Pharmaindustrie und die Pulverproduktion.



Setinhalt:

- 1 × **Oxyline OxyPro X6** Doppelfilter-Halbmaske (TPR-Gummi)
- 2 × **Oxyline OxyPro X793C P3 R** Kapselfilter mit Aktivkohlevlies

Anwendung:

- Schleifarbeiten (auch mit heißen Partikeln)
- Pulverherstellung
- Pharmazeutika

Beschreibung der einzelnen Komponenten des Sets:

- **Halbmaske OxyPRO X6** – Halbmaske X6 aus TPR-Gummi, mit Bajonettverschluss, chronischer Schutz gegen Gase, Dämpfe und Stäube. Die ergonomische Form bietet ein gutes Sichtfeld und ist mit einer Augenschutzbrille kompatibel. Erhältlich in den Größen S, M und L. Entspricht EN 140
- **OxyPro X793C P3 R Kapselfilter** - Der X793C P3 R Kapselfilter mit Aktivkohleschicht schützt vor ungiftigen und mittelgiftigen Aerosolen (Staub, Rauch, Nebel). Bietet Schutz bis zum 50-fachen OEL mit einer Halbmaske. Passend für X6-, X7-Halbmasken und X8-Masken (Bajonettverschluss). Entspricht der Norm EN 143

Verpackung:

Die Sets sind zu je 20 Stück in einem EXPORT-Sammelkarton mit den Abmessungen 600 × 500 × 400 mm verpackt. Jedes Set ist mit einem eigenen Etikett versehen. Das Gewicht eines vollen Kartons beträgt 11,1 kg.

REFERENZCODE	GRÖSSE
ZX6S793C-w	S
ZX6M793C-w	M
ZX6L793C-w	L



Product description:

The **OxyPro Grinder Standard** set is advanced respiratory protection designed for intensive grinding work, also in the presence of hot particles. The capsule filters used with a layer of activated carbon nonwoven fabric ensure effective dust filtration and limited protection against unpleasant odors. The set will also work well in pharmacy and powder production.



Set contents:

- 1 × **Oxyline OxyPro X6** dual filter half mask (TPR rubber)
- 2 × **Oxyline OxyPro X793C P3 R** capsule filter with activated carbon fleece

Application:

- Grinding work (also with hot particles)
- Powder production
- Pharmaceuticals

Description of the individual components of the set:

- **Half mask OxyPRO X6** - Half mask X6 made of TPR rubber, utility devices, with bayonet consequences, chronic against gases, vapors and dusts. Ergonomic shape provides good field of vision and compatibility with eye protection. Available in size S, M, L. Compliant with EN 140
- **OxyPro X793C P3 R** capsule filter - The X793C P3 R capsule filter with an activated carbon layer protects against non-toxic and medium-toxic aerosols (dust, smoke, mist). Provides protection up to 50 × OEL with a half mask. Fits X6, X7 half masks and X8 masks (bayonet connection). Complies with the EN 143 standard

Packing:

The sets are packed 20 pieces in a collective EXPORT box measuring 600 × 500 × 400 mm. Each set is labelled with a dedicated label. The weight of a full box is 11.1 kg.

REFERENCE CODE	SIZE
ZX6S793C-w	S
ZX6M793C-w	M
ZX6L793C-w	L