



Opis produktu:

Zestaw **OxyPro Painter Aero** to ochrona dróg oddechowych podczas prac lakierniczych. Łączy pochłaniacz klasy A2 z filtrami przeciwpyłowymi P3, zapewniając ochronę zarówno przed parami rozpuszczalników organicznych, jak i cząstkami stałymi. Idealny do zastosowań w lakiernictwie i malowaniu natryskowym.



Zawartość zestawu:

- 1 × półmaska dwufiltrowa **Oxyline OxyPro X6** (guma TPR)
- 2 × pochłaniacz **Oxyline OxyPro X705Lt A2**
- 4 × prefiltr przeciwpyłowy **Oxyline OxyPro X7N13 P3 D**
- 2 × pokrywa filtra wstępnego **Oxyline OxyPro X501**

Zastosowanie:

- Prace lakiernicze
- Malowanie natryskowe z ochroną przed parami i pyłami

Opis poszczególnych składników zestawu:

- Półmaska **OxyPRO X7** - Półmaska X7 z dwoma złączami bagnetowymi, wielokrotnego użytku, chroni przed gazami, oparami i pyłami. Ergonomiczna, zapewnia dobre pole widzenia i jest kompatybilna z ochroną oczu. Dostępna w rozmiarach S, M, L. Zgodna z normą EN 140
- Pochłaniacz **OxyPro X705Lt A2** - Pochłaniacz X705Lt A2 chroni przed parami i gazami organicznymi (temp. wrzenia > 65°C, do 0,1%), ma złącze bagnetowe i tylną konstrukcję poprawiającą pole widzenia. Pasuje do półmasek X6, X7 i masek X8. Zgodny z normą EN 14387
- Prefiltr przeciwpyłowy **OxyPRO X7N13P3D** - Filtr X7N13 P3 D chroni przed nietoksycznymi i średnietoksycznymi aerozolami (pył, dym, mgła), używany z nakładką X501 i pochłaniaczami X701, X702, X703. Pasuje do masek X6, X7 i X8. Zalecany do maks. 3 zmian roboczych. Zgodny z normą EN 143
- Pokrywa filtra wstępnego **OxyPRO X501** - Pokrywa X501 umożliwia montaż filtra X7N13 P3 D na pochłaniaczach X701, X702, X703, X705, rozszerzając ochronę o cząstki stałe. Kompatybilna z półmaskami X6, X7 i maskami pełnotwarzowymi X8.

Pakowanie:

Zestawy pakowane są po 20 sztuk do kartonu zbiorczego EXPORT o wymiarach 600 × 500 × 400 mm. Każdy zestaw jest oklejony dedykowaną etykietą. Waga pełnego kartonu wynosi 11,1 kg.

KOD REFERENCYJNY	ROZMIAR
ZX6SLTA27N13P3-w	S
ZX6MLTA27N13P3-w	M
ZX6LLTA27N13P3-w	L



Product Description:

The **OxyPro Painter Aero** Kit provides respiratory protection for painting jobs. It combines A2 class filters with P3 dust filters, providing protection against both organic solvent vapors and particulates. Ideal for painting and spray painting applications.



Set contents:

- 1 × **Oxyline OxyPro X6** dual filter half mask (TPR rubber)
- 2 × **Oxyline OxyPro X705 Lt A2** filter
- 4 × **Oxyline OxyPro X7N13 P3 D** dust prefilter
- 2 × **Oxyline OxyPro X501** prefilter cover

Application:

- Painting work
- Spray painting with protection against vapors and dust

Description of individual components of the set:

- **OxyPRO X6 Half Mask** - X6 half mask made of TPR rubber, reusable, with two bayonet connectors, protects against gases, vapors and dusts. Ergonomic shape provides a good field of vision and compatibility with eye protection. Available in sizes S, M, L. Complies with the EN 140 standard
- **OxyPro X705Lt A2 Filter** - The X705 A2 filter protects against organic vapors and gases (boiling point > 65°C, up to 0.1%), features a bayonet connection and a rear design that improves the field of view. Fits X6, X7, and X8 half masks. Complies with EN 14387.
- **OxyPRO X7N13P3D Dust Prefilter** - The X7N13 P3 D filter protects against non-toxic and medium-toxic aerosols (dust, smoke, mist), used with the X501 attachment and X701, X702, X703 filters. Fits X6, X7, and X8 masks. Recommended for up to 3 work shifts. Complies with the EN 143 standard.
- **OxyPRO X501 pre-filter cover** - The X501 cover allows the X7N11 P2 R D filter to be mounted on X701, X702, X703, X705 absorbers, extending protection to include solid particles. Compatible with X6, X7 half masks and X8 full face masks

Packing:

The sets are packed 20 pieces in a collective EXPORT box measuring 600 × 500 × 400 mm. Each set is labelled with a dedicated label. The weight of a full box is 11.1 kg.

REFERENCE CODE	SIZE
ZX6SLTA27N13P3-w	S
ZX6MLTA27N13P3-w	M
ZX6LLTA27N13P3-w	L



Produktbeschreibung:

Das **OxyPro Painter Aero Kit** bietet Atemschutz für Lackierarbeiten. Es kombiniert Filter der Klasse A2 mit Staubfiltern der Klasse P3 und schützt so vor organischen Lösungsmitteldämpfen und Partikeln. Ideal für Lackier- und Spritzanwendungen.



Setinhalt:

- 1 × **Oxyline OxyPro X6** Doppelfilter-Halbmaske (TPR-Gummi)
- 2 × **Oxyline OxyPro X705 Lt A2** Filter
- 4 × **Oxyline OxyPro X7N13 P3 D** Staubvorfilter
- 2 × **Oxyline OxyPro X501** Vorfilterabdeckung

Anwendungen:

- Renovierungs- und Inspektionsarbeiten
- Abbrucharbeiten
- Umgebungen mit hoher Staubbelastung

Beschreibung der einzelnen Komponenten des Sets:

- **OxyPRO X6 Halbmaske** – X6 Halbmaske aus TPR-Gummi, wiederverwendbar, mit zwei Bajonettverschlüssen, schützt vor Gasen, Dämpfen und Stäuben. Die ergonomische Form bietet ein gutes Sichtfeld und ist mit einer Augenschutzbrille kompatibel. Erhältlich in den Größen S, M und L. Entspricht der Norm EN 140.
- **OxyPro X705Lt A2 Filter** - Der X705 A2 Filter schützt vor organischen Dämpfen und Gasen (Siedepunkt > 65 °C, bis zu 0,1 %). Er verfügt über einen Bajonettverschluss und ein rückseitiges Design, das das Sichtfeld verbessert. Passend für die Halbmasken X6, X7 und X8. Entspricht EN 14387.
- **OxyPRO X7N13P3D Staubvorfilter** – Der X7N13 P3 D-Filter schützt vor ungiftigen und mittelgiftigen Aerosolen (Staub, Rauch, Nebel) und wird mit dem Aufsatz X501 und den Filtern X701, X702 und X703 verwendet. Passend für X6-, X7- und X8-Masken. Empfohlen für bis zu 3 Arbeitsschichten. Entspricht der Norm EN 143.
- **OxyPRO X501 Vorfilterabdeckung** – Die X501 Abdeckung ermöglicht die Montage des X7N11 P2 RD Filters auf den Absorbern X701, X702, X703 und X705 und erweitert den Schutz auf feste Partikel. Kompatibel mit den Halbmasken X6, X7 und den Vollmasken X8.

Verpackung:

Die Sets sind zu je 20 Stück in einem EXPORT-Sammelkarton mit den Abmessungen 600 × 500 × 400 mm verpackt. Jedes Set ist mit einem eigenen Etikett versehen. Das Gewicht eines vollen Kartons beträgt 11,1 kg.

REFERENZCODE	GRÖSSE
ZX6SLTA27N13P3-w	S
ZX6MLTA27N13P3-w	M
ZX6LLTA27N13P3-w	L