



MADE IN SPAIN

725 P3 R

FILTRO
FILTER



UNE-EN ISO 9001

WWW.PRODUCTOSCLIMAX.COM

725 P3 R

FILTRO
FILTER



Descripción Description

El filtro 725 P3 está diseñado para ser utilizado con las máscaras faciales 731-S y 731-C y máscaras que tengan conexión estandar mediante rosca DIN (EN 148/1).

The filter 725 P3 is designed to be used with the masks 731-S y 731-C and masks with a standard thread (DIN EN 148/1).

Características Characteristics

El filtro contra partículas P3 está fabricado con polietileno de alta densidad color negro y ofrece protección frente a partículas sólidas y líquidas.

The filter P3 against particles is made of black high-density polyethylene and allows inhalation while retaining solid and liquid particles.

Marcado R: Filtro reutilizable.

R mark: Reusable filter.

Peso: 0,177 kg

Weight: 0,177 kg

Tipo Type	Color Colour
P	<input type="checkbox"/> Filtros contra partículas Particle filter

Ensayos / Certificación CE Test / CE Certification

Resistencia a la inhalación a flujo continuo:
Continuous inhaled flow resistente:

A 30 l/min At 30 l/min
A 95 l/min At 95 l/min

Satisfactorio / Satisfying
Satisfactorio / Satisfying

Eficacia de filtración frente a:
Filtering effectiveness against a:

Aerosol de NaCl NaCl aerosol
Niebla de parafina Paraffin mist

Satisfactorio / Satisfying
Satisfactorio / Satisfying

Resistencia a la respiración después de ensayo de obstrucción con polvo de dolomita.
Filter penetration after the clogging test with dolomite dust.

Satisfactorio / Satisfying

Certificación CE
Normas: EN 148/1 (rosca)
EN 143:2000+A1:2006 (filtro)
Exigencias de salud y seguridad del R. D.1407/1992
Organismo de control Nº 0082

CE Certification
Norms: EN 148/1 (thread)
EN 143:2000+A1:2006 (filter)
Health and safety requirements of R.D.1407/1992
Control body number: Nº0082

725 P3 R

FILTRO
FILTER

Limitaciones de uso Use limitations

Este equipo no debe utilizarse en las siguientes situaciones:

- Atmósferas deficientes de oxígeno. (menos del 19,5%)
- Atmósferas peligrosas (IDHL)
- Contaminantes desconocidos.
- Concentraciones desconocidas de contaminantes

This equipment should not be used in the following situations:

- Oxygen-Deficient atmospheres. (less than 19,5%)
- Immediately dangerous to life or health (IDHL)
- Unknown contaminants.
- Unknown concentrations of contam

Advertencias Warnings

El uso del filtro 725 está reservado a personas competentes y que hayan recibido una formación adecuada o bien que se emplee bajo la supervisión de un superior competente para ello.

Skilled persons who have been adequately trained or who use the belt under the supervision of a competent supervisor may only use the filter 725.

