



MADE IN SPAIN

**755 A1** **FILTRO**  
**FILTER**



AENOR



Empresa Registrada

UNE-EN ISO 9001

[WWW.PRODUCTOSCLIMAX.COM](http://WWW.PRODUCTOSCLIMAX.COM)

## 755 A1 FILTRO FILTER

### Descripción Description

El filtro 755 A1 está diseñado para ser utilizado con las mascarillas Climax mod. 755 y mod. 756.

The filter 755 A1 is designed to be used with the half masks Climax mod. 755 and mod. 756.

### Características Characteristics

Filtro contra gases y vapores de compuestos químicos formado por un cuerpo cilíndrico fabricado con polietileno de alta densidad de color negro que encaja con una tapa del mismo material.

Filter against gases and vapours from chemical compounds made up of a high-density polyethylene black base fitted with a round cover made up with the same material.

Entre la tapa y el cuerpo existe un prefiltro protector de partículas.

Between the cover and the base there is a prefilter with a high absorption capacity against particles.


La unión del filtro a la mascarilla se hace mediante rosca.

Weight: 0,079 kg

Peso: 0,079 kg

Protection against A type gases. See below:

Ofrece protección contra gases tipo A. Ver tabla.

Tipo Type	Color Colour	
A		Gases y vapores orgánicos con punto de ebullición > 65 °C Organic gases and vapours with boiling point > 65 °C

### Ensayos / Certificación CE Test / CE Certification

#### Resistencia a la inhalación a flujo continuo:

Continuous inhaled flow resistente:

A 15 l/min At 15 l/min

Satisfactorio / Satisfying

A 47,5 l/min At 47,5 l/min

Satisfactorio / Satisfying

#### Capacidad de protección del filtro a 1000 ppm y 15 l/min frente a:

Protective capacity of the filter at 1000 ppm and 15 l/min against:

C<sub>6</sub>H<sub>12</sub>

Satisfactorio / Satisfying

#### Certificación CE

Normas: EN 14387:2004+A1:2008.

Exigencias de salud y seguridad del R. D.1407/1992

Organismo de control N° 0082

#### CE Certification

Norms: EN 14387:2004+A1:2008.

Health and safety requirements of R.D.1407/1992

Control body number: N°0082



## 755 A1

FILTRO  
FILTER



### Limitaciones de uso Use limitations

Este equipo no debe utilizarse en las siguientes situaciones:

- Atmósferas deficientes de oxígeno. (menos del 19,5%)
- Atmósferas peligrosas (IDHL)
- Contaminantes desconocidos.
- Concentraciones desconocidas de contaminantes

This equipment should not be used in the following situations:

- Oxygen-Deficient atmospheres. (less than 19,5%)
- Immediately dangerous to life or health (IDHL)
- Unknown contaminants.
- Unknown concentrations of contam

### Advertencias Warnings

El uso del filtro 755 está reservado a personas competentes y que hayan recibido una formación adecuada o bien que se emplee bajo la supervisión de un superior competente para ello.

Skilled persons who have been adequately trained or who use the belt under the supervision of a competent supervisor may only use the filter 755.