



KARTA KATALOGOWA FA 70 025 20

ZESTAW DO SAMO-EWAKUACJI, DŁUGOŚĆ 20 M



FA 70 005 00



FA 70 021 00



FA 50 302 22B (x 4)



FA 70 010 99 (20) +
FA 50 302 22B



FA 60 005 00
(x 2)



FA 90 106 00

Ten prosty i lekki zestaw do samodzielnej ewakuacji jest przeznaczony do użytku ze zidentyfikowanego stanowiska pracy na wysokości, gdzie uprzęź zabezpieczająca przed upadkiem może nie być wymagana. Ten system umożliwi ewakuację użytkownika w dół.

Skład zestawu:

- Trójkąt ewakuacyjny **FA 70 005 00** z grzbietowym D-ringiem do prowadzenia ewakuacji i ramiączka wykonane z elastycznej taśmy,
- Przyrząd zjazdowy ze stopu aluminium **FA 70 021 00** z systemem samohamującym i bezpiecznym uchem blokującym, zgodny z EN 341,
- 4 aluminiowe zatrzaśniki "Triple-Action" **FA 50 302 22B**, zgodny z EN 362,
- Lina półstatyczna o długości 20 m **FA 70 010 99 (20)**, zgodna z EN 1891, z 1 aluminiowym zatrzaśnikiem "Triple-Action" **FA 50 302 22B**,
- 2 pętle stanowiskowe o długości 1,5m **FA 60 005 15**, zgodne z EN 795,
- Wielozadaniowy plecak z PCV **FA 90 106 00**.

Zestaw ten jest również dostępny w wersji 30 m (FA 70 025 30) oraz w wersji 50 m (FA 70 025 50).

CE

KOD HS

ARTYKUŁ 11 GB07/73551

SGS United Kingdom Ltd., N°0120

Unit 202B, Worle Parkway,
Weston-super-Mare, BS22 6WA, United Kingdom

PRODCENT KRATOS SAFETY

689 Chemin du Buclay
38540 Heyrieux -FRANCE
Tel : +33 (0)4 72 48 78 27
Fax : +33 (0)4 72 48 58 32
www.kratossafety.com
info@kratossafety.com

DYSTRYBUTOR OXYLINE Sp.żo.o

ul. Piłsudskiego 23
95-200 Pabianice -POLAND
Tel.: +48 42 215 10 68
Fax : +48 42 203 203 1
www.oxyline.eu
oxyline@oxyline.eu