



## KARTA KATALOGOWA FA 10 215 01

Szelki bezpieczeństwa HYBRID AIRTECH z pasem pozycjonującym oraz podkładkami komfort pod pasy barkowe i uda, 2 punkty zaczepowe, 3 automatyczne klamry spinająco-regulujące / Rozmiar L-XXL

# Hybrid AIRTECH



Uniwersalne i wyjątkowo wygodne szelki bezpieczeństwa, idealne do prac przemysłowych a także do zawieszania. Zostały specjalnie zaprojektowane aby ułatwić pionowe ruchy na szynie lub w systemie kablowym. Szybkie i łatwe w zakładaniu.

**Punkty zaczepowe:** 1 grzbietowy D-Ring (A) ●, 1 mocowanie do mostka (A/2) ● wykonane z 2 tekstylnych pętli do systemu powstrzymywania upadku, 1 mocowanie brzuszne ● wykonane z 2 tekstylnych pętli na wysokości talii w celu uzyskania dostępu do liny i 2 boczne D-Ringi ● do pozycjonowania roboczego.

**Dopasowanie:** Regulowane ramię, pasek i dolna część pasków udowych. Całkowicie otwierane, można je założyć stopami na ziemi

**Dogodności:** Pasy udowe i pasek do paska wyposażone w automatyczne klamry dla łatwej regulacji. 4 uchwyty do przechowywania dodatkowych zatrzaśników i akcesoriów oraz 2 D-ringi do przechowywania narzędzi.

**Ergonomia:** Miękką wyściółką pasków w pasie i na nogawkach dla większego komfortu. Opuszczane D-ringi, aby uniknąć niezamierzonego uderzenia.

**Spełnia:** EN 361:2002, EN 358:1999 i EN 813:2008.

### Materiał komponentów:

Taśmy: Poliester

D-ringi: Aluminium

Klamry: Stal i aluminium

Rozmiar :	<b>CE</b>	Waga:
L-XXL		2.27 kg

#### PRODCENT KRATOS SAFETY

689 Chemin du Buclay  
38540 Heyrieux – FRANCE  
Tel : +33 (0)4 72 48 78 27  
Fax : +33 (0)4 72 48 58 32  
[www.kratossafety.com](http://www.kratossafety.com)  
[info@kratossafety.com](mailto:info@kratossafety.com)

#### DYSTRYBUTOR OXYLINE Sp.ż.o.o

ul. Piłsudskiego 23  
95-200 Pabianice -POLAND  
Tel.: +48 42 215 10 68  
Fax : +48 42 203 203 1  
[www.oxyline.eu](http://www.oxyline.eu)  
[oxyline@oxyline.eu](mailto:oxyline@oxyline.eu)

#### KOD HS

6307 20 90

#### WYMIARY KARTONU / SZTUKI

60 x 40 x 24 cm / 5

#### CERTYFIKAT AET (UE) N°2777-10872-01-E00-00

**Satra Technology Europe Ltd., N° 2777,**  
Bracetown Business Park, Clonee,  
Dublin, D15YN2P, Ireland

#### MODUŁ D GB07/73551

**SGS United Kingdom Ltd., N°0120,**  
Unit 202B, Worle Parkway,  
Weston-super-Mare, BS22 6WA, United Kingdom