



KARTA KATALOGOWA FA 30 512 20

Amortyzator bezpieczeństwa (taśma 35mm) GRAVITY-S z liną w oplocie "anti-cut" dł. 2 m z zatrzasknik zakręcany i zatrzasknikiem hak otwarcie 60mm aluminiowe



- Absorber energii taśmowy o szerokości 35 mm, redukujący siłę upadku po fazie loty do mniejszej niż 6kN. absorber energii wyposażony we wskaźnik upadku:



- Czarny rękaw ochronny na absorberze energii zwiększa żywotności i odporność na promieniowanie UV
- Lina poliamidowa w oplocie o średnicy 12mm odporna na ostre krawędzie.



- Kołnierze na pętli absorbera energii zabezpieczające przed przetarciem
- Przezroczysty rękaw ochronny na absorberze wydłużający żywotność.

Zatrzaskniki:

1 aluminiowy biotwieralny hak z otwarciem 60 mm, ref. FA 50 218 60 i 1 aluminiowy zakręcany karabinek z otwarciem 22,5 mm, ref. FA 50 105 22B.

Normy: EN355:2002, oraz testowany według Dyrektywy VG11 - 89/686/EEC.

Materiał komponentów:

Lina: Poliamidowa rdzeniowa

Amortyzator: Poliester i poliamid

Zatrzaskniki: Aluminium

Długość:	CE	Waga:
2 m		0.79 kg

PRODUCENT
KRATOS SAFETY
 689 Chemin du Buclay,
 38540 Heyrieux – FRANCE
 Tel. : +33 (0)4 72 48 78 27
 Fax : +33 (0)4 72 48 58 32
www.kratossafety.com
info@kratossafety.com

DYSTRYBUTOR
OXYLINE Sp.zo.o
 ul. Piłsudskiego 23
 95-200 Pabianice-Poland
 Tel.: +48 42 215 10 68
 Fax : +48 42 203 203 1
www.oxyline.eu
oxyline@oxyline.eu

KOD HS
5609 00 90
WYMIARY KARTONU / SZTUKI
80 x 40 x 24 cm / 10
CERTYFIKAT AET N°4334 I4 E7
Satra Technology Centre, N°0321 Wyndham Way, Telford Way, Kettering Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom
ARTYKUŁ 11 GB07/73551
SGS United Kingdom Ltd., N°0120 Unit 202B, Worle Parkway, Weston-super-Mare, BS22 6WA, United Kingdom