



FICHE TECHNIQUE FA 20 500 03

Olympe-S sangle, antichute à rappel automatique 3,5 m



- Sangle Polyester 25 mm.
- Carter Polymère haute résistance, quasiment indestructible.
- Émerillons en partie haute et basse de l'appareil.
- Système de freinage et absorption d'énergie intégré dans le carter.
- Absorbeur d'énergie externe pour utilisation horizontale.

Résistance > 12kN.

Connecteurs : 1 mousqueton à verrouillage à vis ouverture 18 mm, réf. FA 50 101 17, et 1 mousqueton à fermeture et verrouillage automatique avec émerillon témoin de chute, ouverture 20 mm, réf. FA 50 203 20.

Conformité : EN 360 : 2002.

Testé et approuvé pour une utilisation horizontale, selon VG 11.060 (Rév. 8 – 10/14).

Poids maxi utilisation horizontale : 100 kg.

Poids maxi utilisation verticale : 100 kg

Matière des composants :

Carter de protection : PA 6 chargé 30% fibre de verre

Sangle : Polyester

Connecteurs : Acier

Longueur :	CE	Poids :
3,5 m		1,60 kg

KRATOS SAFETY

689 Chemin du Buclay
38540 Heyrieux – FRANCE

Tel : +33 (0)4 72 48 78 27

Fax : +33 (0)4 72 48 58 32

www.kratossafety.com / info@kratossafety.com

HS CODE

8428 90 90

DIMENSIONS CARTON / UC

60 x 40 x 24 cm / 6

AET N°8087 Issue 3 Extension 1

Satra Technology Centre, N°0321
Wyndham Way, Telford Way, Kettering
Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom

ARTICLE 11 GB07/73551

SGS United Kingdom Ltd., N°0120
Unit 202B, Worle Parkway,
Weston-super-Mare, BS22 6WA, United Kingdom