

CZERWONY

TG170 CONTROL

POZIOM OCHRONY PRZECIĘCIOWEJ **1**

BĄDŹ OSTROŻNY

NISKA OCHRONY PRZECIĘCIOWA

KLUCZOWE CECHY: IDEALNE DO:

- elastyczne i bardzo wygodne
- dobra odporność na ścieranie
- przylegające
- powłoka Aerotek™ zapewniająca doskonały chwyt w warunkach mokrych, suchych i zaolejonych
- prac konserwacyjnych
- prac magazynowych
- ogólnego zastosowania
- budownictwa
- transportu i spedycji

SPECYFIKACJE:

Symbol:	TG170
Nazwa:	CONTROL
EN 388:	4141
Rozmiar:	07 - 11
Długość:	21 - 25 cm
Technologia:	bezszywowe, czerwony nylon
Powłoka:	Aerotek™
Waga:	15g

Nadaje się do pracy w następujących warunkach:

suchych mokrych zaolejonych



Wygodna, dobrze przylegająca i elastyczna rękawica, z powłoką o zaawansowanej technologii Aerotek™, zapewniające doskonały chwyt przy pracach w środowisku zaolejonym.



CZY WIEDZIAŁEŚ, ŻE:
TRAFFIGLOVE POMAGA KLIENTOM W
PROMOWANIU KULTURY BEZPIECZEŃSTWA



EN388

4 1 4 1

Poziom ochrony

Level	Warning	100	1.2	10	20
1	WARNING LOWER CUT PROTECTION	100	1.2	10	20
2		500	2.5	25	60
3	BE AWARE MEDIUM CUT PROTECTION	2000	5	50	100
4		8000	10	75	150
5	SAFE TO GO HIGHER CUT PROTECTION	n/a	20	n/a	n/a

Odporność na ścieranie Odporność na przecięcie Wytrzymałość na rozdzieranie (N) Odporność na przekucie (N)

TraffiGLOVE
THE HAND PROTECTION SPECIALISTS

TraffiSafe Limited, Maxx House,
Western Road, Bracknell, RG12 1QP

Skontaktuj się z naszym zespołem ochrony rąk jeśli chcesz otrzymać próbki:
T: +44 (0)1344 207090 E: info@traffiglove.com www.traffiglove.com