



MADE IN SPAIN

755 K1

**POCHŁANIACZ
FILTER**



WWW.PRODUCTOSCLIMAX.COM



755 K1 POCHŁANIACZ FILTER

Opis
Description

Charakterystyka
Characteristics

Test / Certyfikat CE
Test / CE Certification



Pochłaniacz 755 K1 jest przeznaczony do użytku z maskami. 755,756-S oraz 756-R.

Pochłaniacz chroni przed gazami i parami. Obudowa wykonana jest z polietylenu o wysokiej gęstości, czarna podstawa z zakrywką wykonana jest również z polietylenu.

Między podstawą a zakrywką znajduje się prefiltr z wysokim współczynnikiem absorpcji cząsteczek.

Niestandardowy gwint.

Waga: 0,097 kg

Ochrona przeciw gazom typu K:

The filter 755 K1 is designed to be used with the half masks Climax mod. 755 and mod. 756.


Filter against gases and vapours from chemical compounds made up of a high-density polyethylene black base fitted with a round cover made up with the same material.

Between the cover and the base there is a prefilter with a high absorption capacity against particles.

Thread connection system (no standard)

Weight: 0,097 kg

Protection against K type gases. See below:

Typ Type	Kolor Colour	
K		Amoniak i jego organiczne pochodne Ammonia and organic derivatives of ammonia

Opór przy wdechu:
Continuous inhaled flow resistance:

15 l/min At 15 l/min
47,5 l/min At 47,5 l/min

Spełnia warunki / Satisfying
Spełnia warunki / Satisfying

Zdolność ochronna pochłaniacza przy 1000 ppm i 15 l/min przeciw:
Protective capacity of the filter at 1000 ppm and 15 l/min against:

NH₃

Spełnia warunki / Satisfying

Certyfikat CE
Normy: EN 14387:2004+A1:2008.
Spełnia wymagania norm w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy R.D.1407/1992
Numer jednostki notyfikującej 0082

CE Certification
Norms: EN 14387:2004+A1:2008.
Health and safety requirements of R.D.1407/1992
Control body number: N°0082

755 K1 POCHŁANIACZ FILTER



Ograniczenia Use limitations

Pochłaniacza nie powinno się używać w sytuacji gdy:

- Stężenie tlenu w powietrzu jest mniejsze niż 19,5%
- Występuje natychmiastowe zagrożenie zdrowia i życia (IDHL)
- Nie znany jest rodzaj zanieczyszczenia
- Nie znane jest stężenie zanieczyszczenia

This equipment should not be used in the following situations:

- Oxygen-Deficient atmospheres. (less than 19,5%)
- Immediately dangerous to life or health (IDHL)
- Unknown contaminants.
- Unknown concentrations of contaminants

Ostrzeżenia Warnings

Tylko przeszkolone osoby z odpowiednimi umiejętnościami lub osoby pod nadzorem kogoś kompetentnego mogą używać filtra 755.

Skilled persons who have been adequately trained or who use the belt under the supervision of a competent supervisor may only use the filter 755.