

KARTA KATALOGOWA
DATASHEET



755 P3 R



755 P3 R

FILTR
FILTER



Opis Description

Filtr **755 P3** jest przeznaczony do użytku z maskami **755, 756-S oraz 756-R**.

The filter 755 P3 is designed to be used with the half masks Climax mod. 745, 755 and mod. 756.

Charakterystyka Characteristics

Filtr chroni przed cząsteczkami ciał stałych. Obudowa wykonana jest z polietylenu o wysokiej gęstości, czarna podstawa z zakrywką wykonana jest również z polietylenu.

Filter P3 against particles made up of a high-density polyethylene black base fitted with a round cover made up with the same material.

Między podstawą a zakrywką znajduje się prefiltr z wysokim współczynnikiem absorpcji cząsteczek.

Between the cover and the base there is a prefilter with a high absorption capacity against particles.

Niestandardowy gwint.

Thread connection system.

Szlifowanie, cięcie, wiercenie drewna, stali nierdzewnej, farb, lakierów i korozji, farby odporne. Lakierowanie farbami rozpuszczalnikowymi, usuwanie azbestu. **Ochrona przed bakteriami i wirusami.**

Grinding, cutting, drilling of wood, stainless steel, paint, lacquer and corrosion, resistant paint. Varnishing with solvent-based paint, asbestos removal. **Protection against bacteria and viruses.**

Oznaczenie R: Filtr pochłaniacz wielokrotnego użytku. reutilizable

R mark: Reusable filter.

Waga: 0,056kg

Weight: 0,056 kg

Typ Type	Kolor Colour	
P	<input type="text"/>	Filtr cząstek Particle filter

Test Tests

Opór przy wdechu:

Continuous inhaled flow resistance:

15 l/min At 15 l/min
47,5 l/min At 47,5 l/min

Spełnia warunki / Satisfying
Spełnia warunki / Satisfying

Zdolność filtracyjna 99,95% przeciw:

Filtering effectiveness 99,95% against a:

Aerozolom NaCl / NaCl aerosol
Mgiełce parafiny / Paraffin mist

Spełnia warunki / Satisfying
Spełnia warunki / Satisfying

Penetracja filtra po teście zatkania pyłem dolomitowym.

Filter penetration after the clogging test with dolomite dust.

Spełnia warunki / Satisfying

755 P3 R

FILTR
FILTER



Ograniczenie Use limitations

Pochłaniacz nie powinno się używać w sytuacji gdy:

- Stężenie tlenu w powietrzu jest mniejsze niż 19,5%
- Występuje natychmiastowe zagrożenie zdrowia i życia (IDHL)
- Nie znany jest rodzaj zanieczyszczenia
- Nie znane jest stężenie zanieczyszczenia

This equipment should not be used in the following situations:

- Oxygen-Deficient atmospheres. (less than 19,5%)
- Immediately dangerous to life or health (IDHL)
- Unknown contaminants.
- Unknown concentrations of contaminants

Ostrzeżenie Warnings

Tylko przeszkolone osoby z odpowiednimi umiejętnościami lub osoby pod nadzorem kogoś kompetentnego mogą używać filtra 755.

Skilled persons who have been adequately trained or who use the belt under the supervision of a competent supervisor may only use the filter 755.

Test / Certyfikat CE
Test / CE Certification

Certyfikat CE
Normy: EN 143:2000+A1:2006.
rozporządzenie (UE) 2016/425
Numer jednostki notyfikującej: 0082

CE Certification
Norms: EN 143:2000+A1:200.
Regulation (UE) 2016/425
Control body number: N°0082