

KARTA KATALOGOWA

Półmaska ST 85

Półmaska z pojedynczym filtrem
P/N 111200000

ST 85 jest profesjonalną, wytrzymałą i poddającą się dekontaminacji półmaską, idealną do pracy przy niebezpiecznych substancjach chemicznych, toksycznych gazach, rozpuszczalnikach, pyłach i przy pracach malarskich. Anatomiczny kształt półmaski oraz 4 regulowane pasy nagłowia sprawiają, że półmaskę nosi się wygodnie i można uzyskać idealne dopasowanie do twarzy.

ST 85 wyposażona jest w złącze z gwintem do EN 148-1.

Półmaska **ST 85** może być używana z filtrami serii Blue Line model: **100, 200, 201**, oraz **202 A2P3**.

Półmaskę można też używać w połączeniu z filtrem na pasie biodrowym. Takie połączenie zapewnia wąż karbowany Spasciani TUR 60 lub TUR 90 do stosowania z filtrami z gwintem Rd 40 - modele 202, 203 lub 204.



Dane techniczne:

Opór przy oddychaniu:

Test przepływu (l/min)	Wdychanie (mbar)		Wydychanie (mbar)	
	Wymagane	Zmierzone	Wymagane	Zmierzone
160	2,0	1,2	3,0	1,7
30	0,5	0,1		
95	1,3	0,5		

Przeciek do wewnątrz:

Testowany aerozolem	Najwyższy zmierzony przeciek (%)	Najwyższe zmierzone przenikanie (%) (średnia z badania 10 masek)
NaCl	2	0,1

OGRANICZENIA:

Nie używać w środowisku w którym stężenie tlenu jest mniejsze niż 17%. Półmaska nie może być bezpośrednio połączona z filtrami cięższymi niż 300g.

KLASYFIKACJA

Półmaska jest zgodna z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady **(UE) 2016/425** oraz posiada certyfikat zgodności z normą **EN 140:1998**

OZNACZENIE:



PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w temperaturze między -20 a +50 °C i RH <80%

WAGA

120g

MATERIAŁY

Obudowa półmaski: EPDM

Pasy nagłowia: Elastyczna taśma

Opaska na kark: Uformowany polietylen

Zawór wydechowy typu BV 57: Gumowa membrana na podstawie z tworzywa sztucznego, zabezpieczona zatraskiem i chroniona przez wpinaną przed komorową gumową osłoną.

Gwint: Plastik odporny na wstrząsy i rozpuszczalniki

WYMIARY / PAKOWANIE

Półmaski są pakowane w worki polietylenowe, w pudełku o wymiarach 165 mm x 150 mm x 105 mm i sprzedawane po 6 szt. w kartonie o wymiarach 460 mm x 350 mm x 130 mm.

OKRES TRWAŁOŚCI

Półmaski można przechowywać w oryginalnych opakowaniach (worek polietylenowy i pudełko) do daty ważności podanej na pudełku (10 lat).

DYSTRYBUTOR:

OXYLINE Sp. z o.o., 95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 23, Poland
tel.: +48 42 2151068; fax: +48 42 2032031, e-mail.: oxyline@oxyline.eu

www.oxyline.eu

