

## KARTA KATALOGOWA

### Filtropochłaniacz 203 AXP3 NR D

Model: 203 AXP3 NR

P/N 124550000

Filtropochłaniacz **203 AXP3 NR D** z gwintem zgodnym z normą **EN 148-1**, chroni przed organicznymi parami o temperaturze wrzenia wyższej niż 65 °C.

Filtropochłaniacz **203 AXP3 NR D** powinien być używany z maskami **TR 82, TR 2002 CL2 i TR 2002 CL3** lub innymi tego samego typu z gwintem **EN 148-1**.

#### DANE TECHNICZNE

Opór przy wdechu:

30 l/min: 1,2 mbar

95 l/min: 5,6 mbar



#### Zdolność filtracji gazów:

Typ filtra	Klasa	Test przepływu (l/min)	Testowany gaz	Testowane stężenie (PPM)	Test HR (%)	Stężenie przy przeniknięciu (PPM)	Czas (min)	
							Wymagany	Testowany
AX	/	30	CH <sub>3</sub> OCH <sub>3</sub>	500	70	5	50	85
		30	C <sub>4</sub> H <sub>10</sub>	2500	70	5	50	64

#### Zdolność filtracji cząstek:

Typ filtra	Test przepływu (l/min)	Testowany aerozol	Maksymalna dozwolona przenikalność (%)	Test 1 (%)	Test 2 (%)	Test 3 (%)
P R	95	NaCl	0,05	0,0019	0,0019	0,0008
		Olej parafinowy	0,05	0,0007	0,0008	0,0009

Test 1: Penetracja (badanie po 30 s. od rozpoczęcia testu)

Test 2: Maksymalna penetracja przy ekspozycji na działanie 120 mg aerozolu

Test 3: Przenikanie (zbadane 30 sekund po rozpoczęciu testu) po ekspozycji na działanie 120mg pyłu i 24 godzinach magazynowania

#### „D” – test pyłem dolomitowym

Filtropochłaniacz poddany jest testowi drożności przy stężeniu dolomitu 263 mg.h.m<sup>3</sup>

Opór przy wdychaniu: 95 l/m: 8,4 mbar (wymagane <10,5 bar)

Typ filtra	Test przepływu (l/min)	Testowany aerozol	Przenikalność (%)	
			Maksymalna dozwolona	Maksymalna zmierzona
P R	95	NaCl	0,05	0,0008
		Olej parafinowy	0,05	0,0008

Oznaczenie D oznacza, że filtropochłaniacz pomyślnie przeszedł test zapchania pyłem dolomitowym i jest wysoce skuteczny w zapylnym lub zapiaszczonym środowisku.

#### DYSTRYBUTOR:

**OXYLINE Sp. z o.o.**, 95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 23, Poland

tel.: +48 42 2151068; fax: +48 42 2032031, e-mail.: [oxyline@oxyline.eu](mailto:oxyline@oxyline.eu)

[www.oxyline.eu](http://www.oxyline.eu)

## SPASCIANI SPA

Via Saronnino,72

21040 ORIGGIO (VARESE), ITALY

tel. +39 02 9695181 fax +39 02 96730843

[info@spasciani.com](mailto:info@spasciani.com) [www.spasciani.com](http://www.spasciani.com)



# Filtropochłaniacz 203 AXP3 NR D

**Model: 203 AXP3 NR**

**P/N 124550000**

## OGRANICZENIA

Nie używać w środowisku w którym stężenie tlenu jest mniejsze niż 17% oraz w obecności gazów innych niż wskazane

## KLASYFIKACJA

Filtropochłaniacz jest zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/425

Filtropochłaniacz, **klasa 2** do ochrony przed gazami i filtr cząstek stałych **P3 R D**, zgodny z normą **EN 14387:2004 + A1:2008**

Kolor etykiety: brązowy i biały

## OZNACZENIE



## MATERIAŁY

Obudowa: Polipropylen

Pochłaniacz: Węgiel aktywny

Filtr: Włóknina filtracyjna

## PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w temperaturze między -20 a +50 °C i RH <80%

## WAGA

Okolo 310 g

## WYMIARY / PAKOWANIE

Filtropochłaniacz jest sprzedawany po 4szt. w opakowaniu o wymiarach 220 mm x 220 mm x 110 mm.

## OKRES WŻNOŚCI

Filtropochłaniacze odpowiednio magazynowane i oryginalnie zapakowane mogą być przechowywane 5 lat od daty produkcji. Data upływu terminu ważności znajduje się na filtropochłaniaczu i na opakowaniu.

## DYSTRYBUTOR:

**OXYLINE Sp. z o.o.**, 95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 23, Poland  
tel.: +48 42 2151068; fax: +48 42 2032031, e-mail.: [oxyline@oxyline.eu](mailto:oxyline@oxyline.eu)

[www.oxyline.eu](http://www.oxyline.eu)

