

KARTA KATALOGOWA

Filtropochłaniacz 2040 A1B1E1K1P3 R

Model: 2040 A1B1E1K1P3 R

P/N 114080000

Filtropochłaniacz **2040 A1B1E1K1P3 R** ze specjalnym złączem bagnetowym, chroni przed organicznymi parami o temperaturze wrzenia powyżej niż 65 °C, nieorganicznymi gazami i parami, dwutlenkiem siarki (SO₂), amoniakiem (NH₃) i jego pochodnymi, oraz szkodliwym działaniem pyłów, aerozoli cząstek stałych oraz aerozoli ciekłych.

Filtropochłaniacz **2040 A1B1E1K1P3 R** powinien być używany z półmaską **DUETTA i DUO**, bądź z maskami pełnotwarzowymi **TR 2002 CL2 i TR 2002 CL3** z adapterem **DUPLA**.



Dane techniczne

Opór przy wdechu:

15 l/min: 1,2 mbar

47,5 l/min: 3,9 mbar

Zdolność filtracji gazów:

Typ filtra	Klasa	Test przepływu (l/min)	Testowany gaz	Testowane stężenie (PPM)	Test HR (%)	Stężenie przy przeniknięciu (PPM)	Czas (min)	
							Wymagany	Testowany
A	1	15	C ₆ H ₁₂	1000	70	10	70	80
B	1	15	Cl ₂	1000	70	0,5	20	49
			H ₂ S	1000	70	10	40	>70
			HCN	1000	70	10	25	>35
E	1	15	SO ₂	1000	70	5	20	48
K	1	15	NH ₃	1000	70	25	50	>70

Zdolność filtracji cząstek:

Typ filtra	Klasa	Test przepływu (l/min)	Testowany aerozol	Przenikalność (%)	
				Maksymalna dozwolona	Maksymalna testowana
P R	3	47,5	NaCl	0,05	0,0014
			Olej parafinowy	0,05	0,0007

Oznaczenie R oznacza, że filtropochłaniacz może być użyty dłużej niż w czasie jednej zmiany pracy.

OGRANICZENIA

Nie używać w środowisku w którym stężenie tlenu jest mniejsze niż 17% oraz w obecności gazów innych niż wskazane.

KLASYFIKACJA

Filtropochłaniacz, zgodny z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425.

Filtropochłaniacz z łączem bagnetowym, **klasa 1**, do ochrony przed gazami i filtr cząstek stałych **P3 R**, zgodny z normą **EN 14387:2004 + A1:2008**

Kolor etykiety: brązowy, szary, żółty, zielony i biały

OZNACZENIE



DYSTRYBUTOR:

OXYLINE Sp. z o.o., 95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 23, Poland
tel.: +48 42 2151068; fax: +48 42 2032031, e-mail.: oxyline@oxyline.eu

www.oxyline.eu



SPASCIANI SPA

Via Saronnino,72

21040 ORIGGIO (VARESE), ITALY

tel. +39 02 9695181 fax +39 02 96730843

info@spasciani.com www.spasciani.com

Filtropochłaniacz 2040 A1B1E1K1P3 R

Model: 2040 A1B1E1K1P3 R**P/N 114080000****MATERIAŁY**

Obudowa: Polipropylen

Pochłaniacz: Węgiel aktywny

Filtr: Włóknina filtracyjna

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w temperaturze między -20 a +50 °C i RH <80%

WAGA

Okolo 125 g

WYMIARY / PAKOWANIE

Filtropochłaniacz jest sprzedawany po 4szt. w opakowaniu o wymiarach 175 mm x 115 mm x 90 mm.

OKRES WŻNOŚCI

Filtropochłaniacze odpowiednio magazynowane i oryginalnie zapakowane mogą być przechowywane 5 lat od daty produkcji. Data upływu terminu ważności znajduje się na filtropochłaniaczu i na opakowaniu.

DYSTRYBUTOR:**OXYLINE Sp. z o.o.**, 95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 23, Poland
tel.: +48 42 2151068; fax: +48 42 2032031, e-mail.: oxyline@oxyline.euwww.oxyline.eu