

## KARTA KATALOGOWA

### Kaptur ratunkowy- zestaw

P/N 7799500EC

**Kaptur ratunkowy** jest przeznaczony do użytku w nagłych przypadkach dla ratowania osoby poszkodowanej. Jest odpowiedni dla każdego użytkownika, niezależnie od wieku, kształtu i wielkości głowy.

**Kaptur ratunkowy** może być używany z aparatami powietrznymi SPASCIANI (SCBA) przez podłączenie do drugiego przewodu średniego ciśnienia.

**Kaptur ratunkowy** można szybko i łatwo uruchomić, zakładając na głowę osoby ratowanej. Kołnierz kaptura uszczelnia się na szyi zaciągany sznurkiem. Komfort oddychania zapewnia stały dopływ powietrza dostarczanego z aparatu powietrznego (SCBA).



**Kaptur ratunkowy** jest przechowywany w ognioodpornej torbie, którą dzięki szlufkom na rzep można założyć na pasek.

**Zestaw kaptura ratunkowego** zawiera:

- wąż średniego ciśnienia o długości 1200 mm
- kaptur ratunkowy
- torbę transportową

#### UWAGI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

Kaptur ratunkowy może być używany z każdym aparatem powietrznym SPASCIANI wyposażonym w drugie wyjście średniego ciśnienia.

#### KLASYFIKACJA

Kaptur ratunkowy może być używany jako wyposażenie SCBA i jest zgodny z normą EN 137:2006. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi SPASCIANI SCBA.

#### MATERIAŁY

**Kaptur:**

**Korpus kaptura:** Mocna tkanina powlekana PVC

**Panoramiczny wizjer:** Przezroczyste PCV

**Kołnierz:** Odporna na ogień mocna tkanina

**Przewód:** Kauczuk naturalny

**Torba transportowa:** Bawełna ognioodporna

Przechowywać w temperaturze między -20 a +50 °C i RH <80%

#### WAGA

580 g (średnio)

#### WYMIARY

Wymiary 270 mm x 220 mm x 40 mm

#### PRZECHOWYWANIE

#### DYSTRYBUTOR:

**OXYLINE Sp. z o.o.**, 95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 23, Poland  
tel.: +48 42 2151068; fax: +48 42 2032031, e-mail.: [oxyline@oxyline.eu](mailto:oxyline@oxyline.eu)