

KARTA KATALOGOWA

Filtropochłaniacz 203 AXB2P3

Model: 203 AXB2P3

P/N 124450000

Filtropochłaniacz **203 AXB2P3** ze standardowym przyłączem gwintowanym zgodnym z normą **EN 148-1**, chroni przed organicznymi parami o temperaturze wrzenia niższej niż 65 °C, gazami i parami nieorganicznymi oraz pyłami, dymem i mgłą.

Filtropochłaniacz **203 AXB2P3** powinien być używany z maskami **TR 82**, **TR 2002 CL2** i **TR 2002 CL3** lub innymi tego samego typu z gwintem **EN 148-1**.

DANE TECHNICZNE

Opór przy wdechu:

30 l/min: 2,4 mbar

95 l/min: 8,8 mbar



Zdolność filtracji gazów:

Typ filtra	Klasa	Test przepływu (l/min)	Testowany gaz	Testowane stężenie (PPM)	Test HR (%)	Stężenie przy przeniknięciu (PPM)	Czas (min)	
							Wymagany	Testowany
AX	/	30	CH ₃ OCH ₃	500	70	5	50	82
		30	C ₄ H ₁₀	2500	70	5	50	98

Typ filtra	Klasa	Test przepływu (l/min)	Testowany gaz	Testowane stężenie (PPM)	Test HR (%)	Stężenie przy przeniknięciu (PPM)	Czas (min)	
							Wymagany	Testowany
B	2	30	Cl ₂	5000	70	0,5	20	54
		30	H ₂ S	5000	70	10	40	51
		30	HCN	5000	70	10	25	26

Zdolność filtracji cząstek:

Typ filtra	Test przepływu (l/min)	Testowany aerozol	Maksymalna dozwolona przenikalność (%)	Test 1 (%)	Test 2 (%)
P	95	NaCl	0,05	0,002	0,003
		Olej parafinowy	0,05	0,006	0,004

Test 1: Maksymalna penetracja przy ekspozycji na działanie 120 mg aerozolu

Test 2: Przenikanie (zbadane 30 sekund po rozpoczęciu testu) po ekspozycji na działanie 120mg pyłu i 24 godzinach magazynowania

OGRANICZENIA

Nie używać w środowisku w którym stężenie tlenu jest mniejsze niż 17% objętościowo oraz w obecności gazów innych niż wskazane. Filtropochłaniacz należy używać wyłącznie z maską pełnotwarzową (waga > 300 g). Filtropochłaniacz przeznaczony jest wyłącznie do pracy przez jedną zmianę.

DYSTRYBUTOR:

OXYLINE Sp. z o.o., 95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 23, Poland
tel.: +48 42 2151068; fax: +48 42 2032031, e-mail.: oxyline@oxyline.eu

www.oxyline.eu

SPASCIANI SPA

Via Saronnino,72

21040 ORIGGIO (VARESE), ITALY

tel. +39 02 9695181 fax +39 02 96730843

info@spasciani.com www.spasciani.com

Filtropochłaniacz 203 AXB2P3

Model: 203 AXB2P3**P/N 124450000****KLASYFIKACJA**Filtropochłaniacz jest zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady **(EU) 2016/425** jako ŚOI kategorii III.Filtropochłaniacz, **klasa AXB2** do ochrony przed gazami i filtr cząstek stałych **P3**, zgodny z normą **EN 14387:2021**.

Kolor etykiety: brązowy, szary i biały.

OZNACZENIE**C € 0426****MATERIAŁY**

Obudowa: Polipropylen

Pochłaniacz: Węgiel aktywny

Filtr: Włóknina filtracyjna

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w temperaturze między -20 a +50 °C i RH <80%

CHARAKTERYSTYKA

Waga: ok. 400 g

Średnica maks.: ok. 106 mm

Wysokość łącznie z gwintem: ok. 100 mm

Przyłącze: gwint standardowy EN 148-1:2018

PAKOWANIE

Filtropochłaniacz jest sprzedawany po 4szt. w opakowaniu o wymiarach 110 mm x 110 mm x 130 mm.

OKRES WŻNOŚCI

Filtropochłaniacze odpowiednio magazynowane i oryginalnie zapakowane mogą być przechowywane 5 lat od daty produkcji. Data upływu terminu ważności znajduje się na filtropochłaniaczu i na opakowaniu.

DYSTRYBUTOR:**OXYLINE Sp. z o.o.**, 95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 23, Poland
tel.: +48 42 2151068; fax: +48 42 2032031, e-mail.: oxyline@oxyline.euwww.oxyline.eu