

Maska pełnotwarzowa

Dwufiltrowa, z silikonu, klasa 2

Zgodna z EN 136: 1998

Lekka i super komfortowa

Dwufiltrowa pełnotwarzowa maska silikonowa serii **OxyPRO X8** składa się z korpusu, dużego panoramicznego wizjera z widzeniem peryferyjnym, dwóch wytrzymałych łączników bagnetowych z zaworami wdechowymi i uszczelkami, oraz czteropunktowej taśmy nagłowia. Konstrukcja maski umożliwia skompletowanie jej z elementami oczyszczającymi chroniącymi przed zagrożeniem pod postacią gazów, aerozoli lub pyłów. Niska waga maski serii **OxyPRO X8** ułatwia komfort i efektywność pracy. Silikonowy kołnierz maski dopasowuje się do kształtów twarzy i dokładnie uszczelnia. Maski serii **X8** są dostępne w rozmiarach M i L.

Odporna na uszkodzenia

Wizjer maski z serii **OxyPRO X8** jest odporny na zadrapania i zaparowanie. Panoramiczna osłona twarzy, jaką jest poliwęglanowy wizjer, maksymalizuje światło wewnątrz maski i zapewnia optymalną widoczność, chroniąc jednocześnie przed uderzeniami. Taśmy nagłowia z 4-punktowym mocowaniem zapewniają doskonałe doszczelnienie i stabilną pozycję podczas pracy.

Maska pełnotwarzowa serii **OxyPRO X8** może być używana z filtrami T-BM P2 R, T-BM A P2 R, T-BM P3 R, T-BM A P3 R, X2000-AG P3 R, filtrami kapsułkowymi X793 P3 R, X793C AP3 R, prefiltrami X7N11 P2 R D i X7N13 P3 D, pochłaniaczami X701 A1, X702 A1E1, X703 ABEK1, X704 K1, X705Lt A2, filtropochłaniaczami X70523 A2P3 R D, X70923 A1E1 P3 R D, X70926 ABEK1 P3 R D, X78099 ABEK2HgP3, X78098 AXP3

Ograniczenia i przechowywanie

Nie używać w środowisku, w którym stężenie tlenu jest mniejsze niż 19,5% oraz w obecności nieznanymi gazów. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu wraz z instrukcją, bez podłączonych elementów oczyszczających w temperaturze od -20°C do +30°C i wilgotności RH<80%. Chronić przed bezpośrednim działaniem światła słonecznego.

Pakowanie

Waga netto ≈ 414 g

Wymiary opakowania jednostkowego: 250/210/150 mm

Wymiary kartonu zbiorczego: 280/425/315 mm

Ilość masek w kartonie zbiorczym: 4 szt.



Powiązane akcesoria



OXY-FFP8878 - Oprawki okularowe do masek pełnotwarzowych serii OxyPRO
Ilość w kartonie zbiorczym: 50 szt



OXY-FOFFP610-20 - Folia ochronna na wizjer FFP610 do maski pełnotwarzowej OxyPRO X8
Ilość w folii: 20 szt
Ilość w kartonie zbiorczym: 1000 szt

CE 0082

Centrum badań i certyfikacji Apave SA (n°0082), 6 Rue du Général Audran - 92412 COURBEVOIE cedex - France

Full face mask

Silicone body, class 2

Compiles with EN 136:1998

Lightweight and super comfortable

The **OxyPRO X8** series dual-filter full-face silicone mask consists of a body, a large panoramic visor with peripheral vision, two durable bayonet connectors with inhalation valves and seals, and a four-point headband. The mask's design allows it to be combined with purifying elements to protect against hazards in the form of gases, aerosols or dust. The low weight of the **OxyPRO X8** series mask facilitates comfort and work efficiency. The silicone collar of the mask adapts to the shape of the face and seals precisely. The **OxyPRO X8** series masks are available in sizes M and L.

Resistant to damage

The **OxyPRO X8** series mask visor is scratch and fog resistant. The panoramic face shield polycarbonate visor maximises light inside the mask and provides optimum visibility while protecting against impact. Head harnesses with 4-point attachment ensure a perfect seal and a stable working position.

The **OxyPRO X8** series full face mask can be used with T-BM P2 R, T-BM A P2 R, T-BM P3 R, T-BM A P3 R, X2000-AG P3 R filters, X793 P3 R, X793C AP3 R capsule filters, X7N11 P2 R D and X7N13 P3 D prefilters, X701 A1, X702 A1E1, X703 ABEK1, X704 K1, X705Lt A2 gas absorbers, X70523 A2P3 R D, X70923 A1E1 P3 R D, X70926 ABEK1 P3 R D, X78099 ABEK2HgP3, X78098 AXP3 combined filters

Restrictions and storage

Do not use in an environment where the oxygen concentration is less than 19.5% and in the presence of unknown gases. Store in the original packaging with instructions, without any purifying components connected, at temperatures from -20°C to +30°C and humidity RH<80%. Protect from direct sunlight.

Packing

Net weight of mask ≈ 414 g

Unit packaging dimensions: 250/210/150 mm

Dimensions of master carton: 280/425/315 mm

Quantity of masks in a master carton: 4 pcs.

CE 0082

Testing and certification centre Apave SA (n°0082), 6 Rue du Général Audran - 92412 COURBEVOIE cedex - France



Related accessories



OXY-FFP8878 - Spectacle frames for OxyPRO series full-face masks
Quantity in a master carton: 50 pcs



OXY-FOFFP610 - Visor Protective Film/ Cover FFP610 for the OxyPRO X8 full face mask
Quantity in foil: 20 pcs
Quantity in a master carton: 1000 pcs

Vollgesichtsmaske

Siliconkörper, Klasse 2

Kompiliert mit EN 136:1998

Leicht und superkomfortabel

Die Doppelfilter-Vollgesichtsmaske aus Silikon der **OxyPRO X8** Serie besteht aus einem Maskenkörper, einem großen Panoramavisier mit peripherer Sicht, zwei robusten Bajonettverschlüssen mit Einatemventilen und Dichtungen sowie einem Vierpunkt-Kopfband. Dank ihres Designs kann die Maske mit Reinigungselementen kombiniert werden, um vor Gefahren durch Gase, Aerosole oder Staub zu schützen. Das geringe Gewicht der **OxyPRO X8** Serie sorgt für Tragekomfort und Arbeitseffizienz. Der Silikonkragen der Maske passt sich der Gesichtsform an und dichtet präzise ab. Die Masken der **OxyPRO X8** Serie sind in den Größen M und L erhältlich.

Beständig gegen Beschädigungen

Das Visier der **OxyPRO X8** Serie ist kratz- und beschlagfest. Das Panorama-Gesichtsvision aus Polycarbonat maximiert den Lichteinfall in die Maske und bietet optimale Sicht bei gleichzeitigem Schutz vor Stößen. Kopfbänder mit 4-Punkt-Befestigung sorgen für perfekte Abdichtung und eine stabile Arbeitsposition..

Die Vollgesichtsmaske der **OxyPRO X8** Serie ist kompatibel mit den Filtern T-BM P2 R, T-BM A P2 R, T-BM P3 R, T-BM A P3 R,, X2000-AG P3 R, den Kapselfiltern X793 P3 R, X793C AP3 R, den Vorfiltern X7N11 P2 R D und X7N13 P3 D, den Gasabsorbent X701 A1, X702 A1E1, X703 ABEK1, X704 K1, X705Lt A2, den kombinierten Filtern X70523 A2P3 R D, X70923 A1E1 P3 R D, X70926 ABEK1 P3 R D, X78099 ABEK2HgP3 und X78098 AXP3.

Einschränkungen und Lagerung

Nicht verwenden in Umgebungen mit einer Sauerstoffkonzentration unter 19,5 % und in Gegenwart unbekannter Gase. In der Originalverpackung mit Gebrauchsanweisung, ohne angeschlossene Reinigungskomponenten, bei Temperaturen von -20 °C bis +30 °C und einer Luftfeuchtigkeit von < 80 % lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Verpackung

Nettogewicht der Maske: ca. 414 g
Verpackungsmaße: 250/210/150 mm
Umkartonmaße: 280/425/315 mm
Anzahl der Masken im Umkarton: 4 Stück.

CE 0082

Prüf- und Zertifizierungsstelle Apave SA (Nr. 0082), 6 Rue du Général Audran, 92412 COURBEVOIE cedex, Frankreich



Zubehör:



OXY-FFP8878 - Brillenfassungen für Vollmasken der OxyPRO-Serie
Menge im Umkarton: 50 Stück



OXY-FOFFP610 - Visierschutzfolie/-abdeckung FFP610 für die OxyPRO X8 Vollmaske
Menge in Folie: 20 Stück
Menge im Umkarton: 1000 Stück

Masque complet

Corps en silicone, classe 2

Compile avec EN 136:1998

Léger et ultra-confortable

Le masque facial intégral en silicone à double filtre **OxyPRO X8** se compose d'un corps, d'une grande visière panoramique avec vision périphérique, de deux connecteurs à baïonnette robustes avec soupapes d'inhalation et joints, et d'un serre-tête à quatre points. Sa conception permet d'associer des éléments purifiants pour une protection contre les dangers tels que les gaz, les aérosols et les poussières. Son faible poids améliore le confort et l'efficacité au travail. Le col en silicone épouse parfaitement la forme du visage et assure une étanchéité parfaite. Les masques **OxyPRO X8** sont disponibles en tailles M et L.

Résistance aux chocs

La visière du masque **OxyPRO X8** est résistante aux rayures et à la buée. La visière panoramique en polycarbonate optimise la luminosité à l'intérieur du masque et offre une visibilité optimale tout en protégeant des chocs. Les harnais de tête à fixation à quatre points assurent une étanchéité parfaite et une position de travail stable.

Le masque facial complet **OxyPRO X8** est compatible avec les filtres T-BM P2 R, T-BM A P2 R, T-BM P3 R, T-BM A P3 R, X2000-AG P3 R, les filtres capsules X793 P3 R, X793C AP3 R, les préfiltres X7N11 P2 R D et X7N13 P3 D, les absorbeurs de gaz X701 A1, X702 A1E1, X703 ABEK1, X704 K1, X705Lt A2, les filtres combinés X70523 A2P3 R D, X70923 A1E1 P3 R D, X70926 ABEK1 P3 R D, X78099 ABEK2HgP3, X78098 AXP3.

Restrictions et stockage

Ne pas utiliser dans un environnement où la concentration en oxygène est inférieure à 19,5 % et en présence de gaz inconnus. Conserver dans l'emballage d'origine avec les instructions, sans aucun composant purifiant, à une température comprise entre -20°C et +30°C et une humidité relative inférieure à 80 %. Protéger du rayonnement solaire direct.

Conditionnement

Poids net du masque : ≈ 414 g
Dimensions de l'emballage : 250/210/150 mm
Dimensions du carton : 280/425/315 mm
Nombre de masques par carton : 4 pièces.

CE 0082

Centre d'essais et de certification Apave SA (n° 0082), 6 Rue du Général Audran - 92412 COURBEVOIE cedex - France



Accessoires associés



OXY-FFP8878 - Montures de lunettes pour masques complets OxyPRO
Quantité par carton : 50 pièces



OXY-FOFFP610 - Film de protection de visière FFP610 pour masque complet OxyPRO X8
Quantité par feuille : 20 pièces
Quantité par carton : 1 000 pièces

Máscara facial completa

Cuerpo de silicona, clase 2

Compila con EN 136:1998

Ligera y extremadamente cómoda

La máscara facial completa de silicona con doble filtro **OxyPRO** serie **X8** consta de un cuerpo, una amplia visera panorámica con visión periférica, dos resistentes conectores de bayoneta con válvulas de inhalación y sellos, y una diadema de cuatro puntos. Su diseño permite combinarla con elementos purificadores para proteger contra riesgos como gases, aerosoles o polvo. Su bajo peso facilita la comodidad y la eficiencia laboral. El collar de silicona se adapta a la forma del rostro y sella con precisión. Las máscaras **OxyPRO** serie **X8** están disponibles en tallas M y L.

Resistente a daños

La visera de la máscara **OxyPRO** serie **X8** es resistente a arañazos y al empañamiento. La visera panorámica de policarbonato maximiza la luz en el interior de la máscara y proporciona una visibilidad óptima, a la vez que protege contra impactos. Los arneses de cabeza con fijación de 4 puntos garantizan un sellado perfecto y una posición de trabajo estable.

La máscara facial completa **OxyPRO** serie **X8** es compatible con los filtros T-BM P2 R, T-BM A P2 R, T-BM P3 R, T-BM A P3 R, X2000-AG P3 R, los filtros de cápsula X793 P3 R y X793C AP3 R, los prefiltros X7N11 P2 R D y X7N13 P3 D, los absorbedores de gas X701 A1, X702 A1E1, X703 ABEK1, X704 K1 y X705Lt A2, los filtros combinados X70523 A2P3 R D, X70923 A1E1 P3 R D, X70926 ABEK1 P3 R D y X78099 ABEK2HgP3 y X78098 AXP3.

Restricciones y almacenamiento

No utilizar en entornos con una concentración de oxígeno inferior al 19,5 % ni en presencia de gases desconocidos. Conservar en el embalaje original con las instrucciones, sin ningún componente purificador, a temperaturas de -20 °C a +30 °C y con una humedad relativa <80 %. Proteger de la luz solar directa.

Presentación

Peso neto de la mascarilla: ≈ 414 g
Dimensiones del embalaje: 250/210/150 mm
Dimensiones de la caja: 280/425/315 mm
Cantidad de mascarillas por caja: 4 unidades.

CE 0082

Centro de pruebas y certificación Apave SA (n.º 0082), 6 Rue du Général Audran - 92412 COURBEVOIE cedex - Francia



Accesorios relacionados



OXY-FFP8878 - Monturas para gafas de la serie OxyPRO
Cantidad en caja: 50 unidades



OXY-FOFFP610 - Película protectora/cubierta de visera FFP610 para la máscara OxyPRO X8
Cantidad en lámina: 20 unidades
Cantidad en caja: 1000 unidades

Маска для полного лица

Силиконовый корпус, класс 2

Компилируется с EN 136

Легкая и суперудобная

Двухфилтующая полнолицевая силиконовая маска серии **OxyPRO X8** состоит из корпуса, большого панорамного козырька с периферическим зрением, двух прочных байонетных соединений с клапанами вдоха и уплотнителями, а также четырехточечного оголовья. Конструкция маски позволяет комбинировать ее с очищающими элементами для защиты от опасностей в виде газов, аэрозолей или пыли. Малый вес маски серии **OxyPRO X8** обеспечивает комфорт и эффективность работы. Силиконовый воротник маски адаптируется к форме лица и обеспечивает точное прилегание. Маски серии **OxyPRO X8** доступны в размерах M и L.

Устойчивость к повреждениям

Козырек маски серии **OxyPRO X8** устойчив к царапинам и запотеванию. Панорамный козырек из поликарбоната обеспечивает максимальную освещенность внутри маски и оптимальную видимость, защищая от ударов. Оголовье с 4-точечным креплением обеспечивает идеальное прилегание и устойчивое рабочее положение.

Полнолицевую маску серии **OxyPRO X8** можно использовать с фильтрами T-BM P2 R, T-BM A P2 R, T-BM P3 R, T-BM A P3 R, X2000-AG P3 R, капсульными фильтрами X793 P3 R, X793C AP3 R, предварительными фильтрами X7N11 P2 R D и X7N13 P3 D, газопоглотителями X701 A1, X702 A1E1, X703 ABEK1, X704 K1, X705Lt A2, комбинированными фильтрами X70523 A2P3 R D, X70923 A1E1 P3 R D, X70926 ABEK1 P3 R D, X78099 ABEK2HgP3, X78098 AXP3

Ограничения и хранение

Не использовать в среде, где концентрация кислорода менее 19,5% и в наличие неизвестных газов. Хранить в оригинальной упаковке с инструкциями, без подключенных очищающих компонентов, при температуре от -20°C до +30°C и относительной влажности <80%. Беречь от прямых солнечных лучей.

Упаковка

Вес нетто маски ≈ 414 г

Размеры единичной упаковки: 250/210/150 мм

Размеры картонной коробки: 280/425/315 мм

Количество масок в картонной коробке: 4 шт.

CE 0082

Центр тестирования и сертификации Arave SA (№ 0082), 6
Rue du Général Audran - 92412 COURBEVOIE cedex - Франция



Сопутствующие аксессуары



OXY-FFP8878 - Оправы очков для полнолицевых масок серии OxyPRO
Количество в картонной коробке: 50 шт.



OXY-FOFFP610 - Защитная пленка/чехол для козырька FFP610 для полнолицевой маски OxyPRO X8
Количество в фольге: 20 шт.
Количество в картонной коробке: 1000 шт.

OxyPRO X8



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10

1. OXY-FFP610 -

2. OXY- FFS602

3. OXY-FFS613

4. OXY-FFP608

5. OXY-FFS605

6. OXY-FFP615

7. OXY-FFS614

8. OXY-FOFFP610

9. OXY-FFP611

10. OXY-FFS601