

**725**  
**B2E2**

**FILTRO**  
**FILTER**

**B2**

**E2**



AENOR



Empresa Registrada

UNE-EN ISO 9001

## 725 B2E2

FILTRO  
FILTER

### Descripción Description

El filtro 725 B2E2 está diseñado para ser utilizado con las máscaras faciales 731 y 731-C y máscaras que tengan conexión estándar mediante rosca DIN (EN 148/1).

The filter 725 B2E2 is designed to be used with the masks 731 y 731-C and masks with a standard thread (DIN EN 148/1).

### Características Characteristics

Filtro contra gases y vapores de compuestos químicos formado por una carcasa fabricada en material plástico con forma acampanada para permitir un flujo de aire más favorable .



Filter against gases and vapours from chemical compounds. Is made out of a plastic and bell-shaped in order to enable better airflow.

Peso: 0,374 kg

Weight: 0,374 kg

Ofrece protección contra gases tipo B y E  
Ver cuadro:

Protection against B and E type gases.  
See below:

Tipo Type	Color Colour	
B		Gases y vapores inorgánicos (cloro, sulfuro hidrógeno y ácido cianhídrico) Inorganic gases and vapours (chlorine, hydrogen sulfide and hydrogen cyanide)
E		Dióxido de azufre Sulfur dioxide



**B2**

**E2**

## 725 B2E2

FILTRO  
FILTER



**B2**

**E2**

### Ensayos / Certificación CE Test / CE Certification

#### Resistencia a la inhalación a flujo continuo:

Continuous inhaled flow resistance:

A 30 l/min At 30 l/min

Satisfactorio / Satisfying

A 95 l/min At 95 l/min

Satisfactorio / Satisfying

#### Capacidad de protección del filtro a 5000 ppm y 30 l/min frente a:

Protective capacity of the filter at 5000 ppm and 30l/min against:

Cl<sub>2</sub>

Satisfactorio / Satisfying

H<sub>2</sub>S

Satisfactorio / Satisfying

HCN

Satisfactorio / Satisfying

SO<sub>2</sub>

Satisfactorio / Satisfying

#### Certificación CE

Normas: EN 148/1 (rosca)

EN 14387:2004+A1:2008 (filtro)

Exigencias de salud y seguridad del R. D.1407/1992

Organismo de control N° 0082

#### CE Certification

Norms: EN 148/1 (thread)

EN 14387:2004+A1:2998 (filter)

Health and safety requirements of R.D.1407/1992

Control body number: N°0082

### Limitaciones de uso Use limitations

Este equipo no debe utilizarse en las siguientes situaciones:

- Atmósferas deficientes de oxígeno. (menos del 19,5%)
- Atmósferas peligrosas (IDHL)
- Contaminantes desconocidos.
- Concentraciones desconocidas de contaminantes

This equipment should not be used in the following situations:

- Oxygen-Deficient atmospheres. (less than 19,5%)
- Immediately dangerous to life or health (IDHL)
- Unknown contaminants.
- Unknown concentrations of contam

### Advertencias Warnings

El uso del filtro 725 está reservado a personas competentes y que hayan recibido una formación adecuada o bien que se emplee bajo la supervisión de un superior competente para ello.

Skilled persons who have been adequately trained or who use the belt under the supervision of a competent supervisor may only use the filter 725.