



KARTA KATALOGOWA FA 30 514 20

Amortyzator bezpieczeństwa (taśma 35mm) z lina w oplocie o regulowanej długości zespołu 1,4 - 2 m z aluminiowymi zatrzaśnikami

gravity



Amortyzator bezpieczeństwa serii gravity o regulowanej długości:

- Absorber energii taśmowy o szerokości 35 mm, redukujący siłę upadku po fazie lotu do mniejszej niż 6kN.
- Czarny rękaw ochronny na absorberze energii zwiększa żywotności i odporność na promieniowanie UV
- Wskaźnik upadku na etykiecie absorbera energii
- Regulowana lonża na linie o średnicy 11mm z liny w oplocie min 1,4m max 2m.
- Kołnierze na pętla absorbera energii zabezpieczające przez przetarciem
- Koniec liny zabezpieczony kauszą i kołnierzem chroniącym szwy.

Zatrzaśniki: 1 aluminiowy biotwieralny hak z otwarciem 60 mm, ref. FA 50 218 60 i 1 aluminiowy zakręcany karabinek z otwarciem 22 mm, ref. FA 50 105 22B.

Spełnia: Norma EN 355:2002.



Materiał:

Lina: Poliamid

Amortyzator: Poliester i poliamid

Zatrzaśnik : Aluminium

Regulator: Stal

Rozmiar :	CE	Waga:
Maksymalnie 2 m (w zestawie złączka)		1.01 kg

PRODSENT
KRATOS SAFETY
689 Chemin du Buclay
38540 Heyrieux -FRANCE
Tel : +33 (0)4 72 48 78 27
Fax : +33 (0)4 72 48 58 32
www.kratossafety.com
info@kratossafety.com

DYSTRYBUTOR
OXYLINE Sp.żo.o
ul. Piłsudskiego 23
95-200 Pabianice -POLAND
Tel.: +48 42 215 10 68
Fax : +48 42 203 203 1
www.oxyline.eu
oxyline@oxyline.eu

KOD HS
56090090
WYMIARY KARTONU/SZTUKI
80 x 40 x 24 x 10
CERTYFIKAT AET N°4334 WYDANIE 5 ROZSZERZENIE 1
Satra Technology Centre, N°0321 Wyndham Way, Telford Way, Kettering Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom
ARTYKUŁ 11 GB07/73551
SGS United Kingdom Ltd., N°0120 Unit 202B, Worle Parkway, Weston-super-Mare, BS22 6WA, United Kingdom