



## KARTA KATALOGOWA FA 40 906 50

Lina pozycjonująca w oplocie 12mm dł. 5 m z urządzeniem samozaciskowym FA2010320A, zatrzaśnikiem bi-otwieralnym hak 17mm i zatrzaśnikiem zakręcany 17mm



Wykonana z poliamidowej liny w oplocie o średnicy 12mm

Aluminiowy regulator uchwytu liny, zapewniający progresywny ruch.

Mobilny rękaw ochronny chroniący przed ścieraniem i przecięciami, długość 1,60 m.

Pętle na końcach liny odporne na ścieranie, w celu ochrony pętli przed uszkodzeniem przez kontakt z elementami metalowymi.

Szwy zabezpieczone mocnym rękawem ochronnym, które umożliwiają wizualną kontrolę szwów.

**Zatrzaśniki:** 1 stalowy zatrzaśnik zakręcany o otwarciu 18 mm, ref. FA5010117 oraz 1 stalowy zatrzaśnik hak bi-otwieralny o otwarciu 16 mm, ref. FA5020217.

**Spełnia :** EN358 : 2000

### Materiał komponentów:

**Lina:** Poliamid

**Regulator uchwytu :** Aluminium

**Zatrzaśnik i:** Stal

Długość :	CE	Waga :
Max 5 m		0.75 kg

**PRODCENT  
KRATOS SAFETY**  
689 Chemin du Buclay  
38540 Heyrieux -FRANCE  
Tel : +33 (0)4 72 48 78 27  
Fax : +33 (0)4 72 48 58 32  
[www.kratossafety.com](http://www.kratossafety.com)  
[info@kratossafety.com](mailto:info@kratossafety.com)

**DYSTRYBUTOR  
OXYLINE Sp.zo.o**  
ul. Piłsudskiego 23  
95-200 Pabianice -POLAND  
Tel.: +48 42 215 10 68  
Fax : +48 42 203 203 1  
[www.oxyline.eu](http://www.oxyline.eu)  
[oxyline@oxyline.eu](mailto:oxyline@oxyline.eu)

<b>KODHS</b>
6307 90 98
<b>WYMIARY KARTONU/SZTUKI</b>
60 x 40 x 24 cm / 10
<b>CERTYFIKAT AET N° 4016 I3 E3</b>
Satra Technology Centre, N°0321 Wyndham Way, Telford Way, Kettering Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom
<b>ARTYKUŁ 11 GB07/73551</b>
SGS United Kingdom Ltd., N°0120 Unit 202B, Worle Parkway, Weston-super-Mare, BS22 6WA, United Kingdom