



KARTA KATALOGOWA FA 30 610 15

Amortyzator bezpieczeństwa (taśma 45mm) GRAVITY-S typu Y liny w oplocie śr. 12mm dł. 1,5 m z 2 alu. zatrzaśnikami do rusztowań otwarcie 60mm i z karabinkiem zakręcanym śrubowo ot.22,5mm

gravity-s



Absorber energii z taśmy o szerokości 45 mm, który ma uderzenie w przypadku spadku poniżej 6 kN

- Czarna osłona dla lepszej odporności na promieniowanie UV.
 - Wyposażony w etykietę wskaźnika upuszczenia.
- Długość lin 1,5m o średnicy 12 mm
- Zapłtowane pętle dla lepszej odporności na ścieranie
 - Szwy chronione pod przezroczystą powłoką.
 - Specjalnie zaprojektowany, aby wytrzymać ostre krawędzie



Zatrzaśniki:

2 aluminiowe zatrzaśniki hakowe otwierane 60 mm, z zamykaniem i automatycznym ryglowaniem, nr ref. FA 50 218 60 i 1 zatrzaśnik typu gruszka 22 mm, ze śrubą blokującą, nr ref. FA 50 105 22B.

Spełnia: Norma EN355:2002, oraz testowane według VG11 of PPE Directive 89/686/EEC.

Materiał komponentów:

Lina: Poliamidowa lina w oplocie
 Amortyzator: Poliester i poliamid
 Zatrzaśniki: Aluminium

Długość :	CE	Waga:
1,5 m		1,65 kg

PRODCENT KRATOS SAFETY

689 Chemin du Buclay
 38540 Heyrieux -FRANCE
 Tel : +33 (0)4 72 48 78 27
 Fax : +33 (0)4 72 48 58 32
www.kratossafety.com
info@kratossafety.com

DYSTRYBUTOR OXYLINE Sp.zo.o

ul. Piłsudskiego 23
 95-200 Pabianice -POLAND
 Tel.: +48 42 215 10 68
 Fax : +48 42 203 203 1
www.oxyline.eu
oxyline@oxyline.eu

KOD HS

5609 00 90

WYMIARY KARTONU/SZTUKI

80 x 40 x 24 cm / 10

CERTYFIKAT AET N°4333 I5 E2

Satra Technology Centre, N°0321
 Wyndham Way, Telford Way, Kettering
 Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom

ARTYKUŁ 11 GB07/73551

SGS United Kingdom Ltd., N°0120
 Unit 202B, Worle Parkway,
 Weston-super-Mare, BS22 6WA, United Kingdom