

MASKI CAŁOTWARZOWE – KARTA KATALOGOWA



Maska całotwarzowa mod. 731-R

Gumowa maska całotwarzowa z wizjerem panoramicznym. Pięcypunktowy system zapięć ułatwia zakładanie i zdejmowanie maski. Wewnętrzna półmaska wykonana z termoplastycznego kauczuku. Wyposażona w łącznik gwintowany wraz z zaworem oddechowym oraz uszczelką, służący do dopasowania filtrów wykonanych zgodnie z normą EN 148/1. Okres trwałości maski wynosi 5 lat, o ile przechowywana jest w oryginalnym opakowaniu w miejscu wolnym od skażenia. W standardzie oferowana bez filtra. Współpracuje z filtrami Climax mod: 725



Maska całotwarzowa mod. 731-S

Silikonowa maska całotwarzowa z wizjerem panoramicznym. Pięcypunktowy system zapięć ułatwia zakładanie i zdejmowanie maski. Wewnętrzna półmaska wykonana z termoplastycznego kauczuku. Wyposażona w łącznik gwintowany wraz z zaworem oddechowym oraz uszczelką, służący do dopasowania filtrów wykonanych zgodnie z normą EN 148/1. Okres trwałości maski wynosi 5 lat, o ile przechowywana jest w oryginalnym opakowaniu w miejscu wolnym od skażenia. W standardzie oferowana bez filtra. Współpracuje z filtrami Climax mod: 725



Maska całotwarzowa mod. 732

Silikonowa maska całotwarzowa z wizjerem panoramicznym wykonanym z poliwęglanu odpornego na zadrapania. Pięcypunktowy system zapięć ułatwia zakładanie i zdejmowanie maski. Wewnętrzna półmaska wykonana z silikonu. Przystosowana do pracy z dwoma pochłaniaczami. Okres trwałości 5 lat, o ile przechowywana jest w oryginalnym opakowaniu w miejscu wolnym od skażenia. W standardzie oferowana bez filtrów. Współpracuje z filtrami Climax mod: 755 i 756.

Producent:

Productos Climax S.A.
Poligono Industrial Sector Mollet C/Llobregat N°1
08150 Parets del Valles (Bracelona)
Tel: +34 93 562 13 11
Fax: +34 93 562 14 13
www.productosclimax.com