



PARTICLE & GAS REUSABLE MASK

...easy connection multiple protection



Vollmaske FFS600 SERIE

Silikonkörper, Klasse 2

ref:

PG-FFS680-M, PG-FFS690-L

Die Silikon-Vollmaske der FFS600-Serie besteht aus einem Gehäuse, einem großen Panorama-Visier mit peripherer Sicht, zwei haltbaren Bajonettanschlüssen mit Inhalationsventilen und -dichtungen sowie Kopfbändern. Das Design der Maske ermöglicht die Kombination mit Elementen, die Schadstoffe in Form von Aerosolen (Staub, Rauch, Nebel), in Form von Dämpfen und Gasen und in beiden Formen zusammen entfernen. Die Maske ist in zwei Größen erhältlich:

FFS680 – Größe M

FFS690 – Größe L

Der transparente Gesichtsschutz, bei dem es sich um ein Polycarbonat-Visier handelt, maximiert das Licht in der Maske und sorgt für optimale Sichtbarkeit sowie Schutz vor Stößen. Die Visiere der Masken der FFS600-Serie sind kratz- und beschlagfrei. Die 4-Kopfgurte der Masken der FFS600-Serie bieten eine hervorragende Passform und eine stabile Arbeitsposition. Die Maske der FFS600-Serie ist im Vergleich zu Konkurrenzprodukten relativ leicht und die Doppelanschlüsse für luftreinigende Komponenten erhöhen die Arbeitseffizienz.

Die Vollgesichtsmaske FFS600 kann mit Filtern, Absorbern und Filterabsorbern verwendet werden: 701 A1, 702 A1E1, 703A1B1E1K1, 702 A1E1P3R, 703 A1B1E1K1P3R, 793, 793C und mit der Serie 2000.

Nutzungsbeschränkungen:

Nicht in Umgebungen verwenden, in denen der Sauerstoffgehalt unter 19,5 Vol .-% liegt, oder in und in Gegenwart unbekannter Gase.

Verpackung:

Die Maske wird einzeln in einer Schachtel mit den Abmessungen 250/210/155 verpackt.

Gewicht 1 Stück: 414 g

4 Stück in einem Karton mit den Abmessungen 500x455x165mm.

Gewicht eines Kartons 1,66kg

Lager:

In der Originalverpackung ohne luftreinigende Komponenten mit Anleitung aufbewahren.

Bei Temperaturen von -20 ° C bis + 50 ° C. Luftfeuchtigkeit RH <80%, vor Sonnenlicht geschützt.

Zertifizierung:

Nach EN136:1998

PSA-RichtliniePPE 89/686/EAC

CE 2056

Benannten Stellen: 2056

SAI Global Assurance Services Ltd.

Partis house, Ground Floor, Davy Avenue, Knowhill

Milton Keynes, MK5 8 HJ, United Kingdom

