

## KARTA KATALOGOWA

## Pochłaniacz 201 A2B2

Model: 201 A2B2

P/N 123200000

Pochłaniacz model 201 A2B2 z gwintem zgodnym z normą **EN 148-1**, chroni przed parami organicznymi o temperaturze wrzenia wyższej niż 65 °C, oraz nieorganicznymi gazami i parami.

Pochłaniacz powinien być używany z maskami **TR 82, TR 2002 CL2 i TR 2002 CL3** z półmaską **ST 85**. Pochłaniacz może być też używany z innymi maskami przeciwgazowymi z gwintem zgodnym z normą **EN 148-1**.

**Dane techniczne:**

Opór przy wdechu:

30 l/min: 1,1 mbar

95 l/min: 4,5 mbar

**Zdolność filtracji gazów:**

Typ filtra	Klasa	Test przepływu (l/min)	Testowany gaz	Testowane stężenie (PPM)	Test HR (%)	Stężenie przy przeniknięciu (PPM)	Czas (min)	
							Wymagany	Testowany
A	2	30	C <sub>6</sub> H <sub>12</sub>	5000	70	10	35	>40
B	2	30	Cl <sub>2</sub>	5000	70	0,5	20	>25
		30	H <sub>2</sub> S	5000	70	10	40	>50
		30	H <sub>2</sub> S	5000	70	10	25	34

**Ograniczenia:**

Nie używać: w środowisku, w którym stężenie tlenu jest mniejsze niż 17% oraz w obecności gazów innych niż wskazane, przy pyłach, dymach i mgłach.

**KLASYFIKACJA**

Pochłaniacz 201 A2B2 zgodny z dyrektywą 89/686/EWG (PPE)

**Pochłaniacz, klasa 2, zgodny z normą EN 14387:2004 + A1:2008**

Kolor etykiety: brązowy i szary

Oznaczenie:

**MATERIAŁY**

Obudowa: polipropylen

Pochłaniacz: Węgiel aktywny

**PRZECHOWYWANIE**

Przechowywać w temperaturze między -20 a +50 °C i RH &lt;80%

**WAGA**

Masa całkowita 225 g

**WYMIARY / PAKOWANIE**

Pochłaniacz 201 A2B2 jest sprzedawany po 4szt. w opakowaniu o wymiarach 220 x 220 x 90 mm.

**ŻYWOTNOŚĆ**

Pochłaniacze 201 A2B2 odpowiednio magazynowane i oryginalnie mogą wytrzymać 5 lat od daty produkcji.

Data upływu terminu ważności znajduje się na pochłaniaczu i na opakowaniu.

**DYSTRYBUTOR:**

**OXYLINE Sp. z o.o.**, 95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 23, Poland  
tel.: +48 42 2151068; fax: +48 42 2032031, e-mail.: [oxyline@oxyline.eu](mailto:oxyline@oxyline.eu)

[www.oxyline.eu](http://www.oxyline.eu)