



PARTICLE & GAS REUSABLE MASK

...easy connection multiple protection



Filtre absorbeur 703 A1B1E1K1

ref:
PG-703ABEK1

703 A1B1E1K1 est un absorbeur de filtre réutilisable et remplaçable avec une durée prolongée pour demi-masque et masques bidirectionnels. Absorbeur 703 A1B1E1K1 avec connexion à baïonnette spéciale, protège contre les vapeurs inorganiques à une température supérieure à 65 ° C, le dioxyde de soufre (SO₂), l'ammoniac (NH₃) et ses dérivés. La construction du boîtier est inclinable vers l'arrière, ce qui offre une meilleure vision.

L'absorbeur 703 A1B1E1K1 a une connexion à baïonnette pour une utilisation avec des demi-masques et des masques bidirectionnels séries 7500 et S600.

Limitations d'utilisation:

Ne pas utiliser dans un environnement où la teneur en oxygène est inférieure à 19,5% en volume et en présence de gaz inconnus.

Emballage:

1 paire dans un sachet en aluminium hermétique
30 paires dans un carton
dimensions du carton 530/245 / 235 mm
poids de la boîte: 6,06 kg

Espace de rangement:

Conserver dans son emballage d'origine sans composants de purification d'air, avec instructions. À des températures comprises entre -20°C et + 30°C. Humidité HR <80%, à l'abri du soleil.

Durée de vie:

Les filtres correctement stockés et emballés à l'origine ont une date d'expiration de 5 ans à compter des dates de production. La date de production est sur le filtre et sur l'emballage.

Certification:

Conforme à EN 14387:2004+A1:2008

AS/NZS 1716:2012

CE 2056

Organisme notifiant: 2056
SAI Global Assurance Services Ltd.
Partis house, Ground Floor, Davy Avenue, Knowhill
Milton Keynes, MK5 8 HJ, United Kingdom



Boîtier: polypropylène
Absorbeur: charbon actif
Poids 1 pièce: 101g

