



PARTICLE & GAS REUSABLE MASK

...easy connection multiple protection



Demi-masque à baïonnette S600 réutilisable avec TPR

ref:
PG602-M, PG603-L

Demi-masque à gaz à masque en caoutchouc thermoplastique série TPR S600 à utiliser avec deux composants de purification de l'air. Le demi-masque réutilisable S600 dispose de deux connexions à baïonnette. Fournit une protection respiratoire, protégeant contre une large gamme de gaz, vapeurs et poussières. Sa forme ergonomique ajustée assure une vision optimale et est compatible avec les équipements de protection oculaire. Il se caractérise par une grande résistance et durabilité. Le poids uniformément réparti sur le visage de l'utilisateur assure un confort et un ajustement serré, grâce auxquels le demi-masque conserve parfaitement sa position lors de diverses activités.



Le respirateur S600 peut être utilisé avec des filtres, des absorbeurs et des absorbeurs de filtre: 701 A1, 702 A1E1, 703A1B1E1K1, 702 A1E1P3R, 703 A1B1E1K1P3R, 793 P3, 793C P3 avec une couche de charbon actif et avec les séries 2000, 5000 et 6000.

Limitations d'utilisation:

Ne pas utiliser dans un environnement dans lequel la teneur en oxygène est inférieure à 19,5% en volume ou en et en présence de gaz inconnus.

Emballage:

Le masque est emballé individuellement dans un sac en polyéthylène.

20 pièces dans une boîte en carton de 500x455x165mm.

Poids d'une boîte en carton 2kg

Poids 1 pc: 85g

Espace de rangement:

Conserver dans son emballage d'origine sans composants de purification d'air, avec instructions.

À des températures de -20 ° C à + 50 ° C.

Humidité HR <80%, à l'abri du soleil.

Certification:

Conforme à EN140:1998

Directive EPI 89/686/EAC

CE 2056

Organisme notifiant: 2056

SAI Global Assurance Services Ltd.

Partis house, Ground Floor, Davy Avenue, Knowhill

Milton Keynes, MK5 8 HJ, United Kingdom

