

KARTA KATALOGOWA

Filtropochłaniacz 2030 A1B1E1K1P2 NR

Model: 2030 A1B1E1K1P2 NR
P/N 114120000

Filtropochłaniacz **2030 A1B1E1K1P2 NR** z łączem bagnetowym, chroni przed nieorganicznymi parami o temperaturze wrzenia wyższej niż 65 °C, nieorganicznymi gazami i parami, dwutlenkiem siarki (SO₂), amoniakiem (NH₃) i jego pochodnymi, oraz szkodliwym działaniem pyłów, aerozoli cząstek stałych oraz aerozoli ciekłych.

Filtropochłaniacz **2030 A1B1E1K1P2 NR** powinien być używany z: półmaską **DUETTA**, **DUO**, bądź z maskami pełno-twarzowymi **TR 2002 CL2** i **TR 2002 CL3** z adapterem **DUPLA**.



Dane techniczne

Opór przy wdechu:

15 l/min: 1,2 mbar

47,5 l/min: 4.0 mbar

Zdolność filtracji gazów:

Typ filtra	Klasa	Test przepływu (l/min)	Testowany gaz	Testowane stężenie (PPM)	Test HR (%)	Stężenie przy przeniknięciu (PPM)	Czas (min)	
							Wymagany	Testowany
A	1	15	C ₆ H ₁₂	1000	70	10	70	80
B	1	15	Cl ₂	1000	70	0,5	20	49
		15	H ₂ S	1000	70	10	40	>70
		15	HCN	1000	70	10	25	>35
E	1	15	SO ₂	1000	70	5	20	48
K	1	15	NH ₃	1000	70	25	50	>70

Zdolność filtracji cząstek:

Typ filtra	Klasa	Test przepływu (l/min)	Testowany aerozol	Przenikalność (%)	
				Maksymalna dozwolona	Maksymalna testowana
P NR	2	47,5	NaCl	6	0,35
			Olej parafinowy	6	0,5

Oznaczenie NR oznacza, że filtr nie może być użyty dłużej niż w czasie jednej zmiany pracy.

OGRANICZENIA

Nie używać w środowisku w którym stężenie tlenu jest mniejsze niż 17% oraz w obecności gazów innych niż wskazane.

KLASYFIKACJA

Filtropochłaniacz zgodny z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady **(UE) 2016/425**. Filtropochłaniacz z łączem bagnetowym, **klasa 1**, do ochrony przed gazami i filtr cząstek stałych **P2 NR**, zgodny z normą **EN 14387:2004 + A1:2008**
Kolor etykiety: brązowy, szary, żółty, zielony i biały

OZNACZENIE



PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w temperaturze między -20 a +50 °C i RH <80%

MATERIAŁY

Obudowa: Polipropylen
Pochłaniacz: Węgiel aktywny
Filtr: Włóknina filtracyjna

WAGA

Około 105 g

WYMIARY / PAKOWANIE

Filtropochłaniacz jest sprzedawany po 4szt. w opakowaniu o wymiarach 175 x 115 x 90 mm.

OKRES WŻNOŚCI

Filtropochłaniacze odpowiednio magazynowane i oryginalnie zapakowane mogą być przechowywane 5 lat od daty produkcji.
Data upływu terminu ważności znajduje się na filtropochłaniaczu i na opakowaniu.

DYSTRYBUTOR:

OXYLINE Sp. z o.o., 95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 23, Poland
tel.: +48 42 2151068; fax: +48 42 2032031, e-mail.: oxyline@oxyline.eu