

KARTA KATALOGOWA

Filtropochłaniacz 2040 A2 P3 R D

Model: 2040 A2 P3 R

P/N 114000000

Filtropochłaniacz model **2040 A2 P3 R** z łączem bagnetowym, chroni przed parami organicznymi o temperaturze wrzenia powyżej 65 °C oraz przed szkodliwym działaniem pyłów, aerozoli cząstek stałych oraz aerozoli ciekłych.

Filtropochłaniacz powinien być używany z półmaskami **DUETTA** i **DUO** oraz maskami pełnotwarzowymi **TR 2002 CL2** i **TR 2002 CL3** z adapterem **DUPLA**.



Dane techniczne

Opór przy wdechu:

15 l/min: 1,6 mbar

47,5 l/min: 5,4 mbar

Zdolność filtracji gazów:

Typ filtra	Klasa	Test przepływu (l/min)	Testowany gazem	Testowane stężenie (PPM)	Test HR (%)	Stężenie przy przeniknięciu (PPM)	Czas (min)	
							Wymagany	Testowany
A	2	15	C ₆ H ₁₂	5000	70	10	35	44

Zdolność filtracji cząstek:

Typ filtra	Klasa	Test przepływu (l/min)	Testowany aerozol	Dozwolona maksymalna przenikalność (%)	Zmierzona maksymalna przenikalność (%)
P R	3	47.5	NaCl	0,05	0,003
			Olej parafinowy	0,05	0,002

Oznaczenie R oznacza, że filtr może być użyty dłużej niż w czasie jednej zmiany pracy.

OGRANICZENIA

Nie używać w środowisku w którym stężenie tlenu jest mniejsze niż 17% oraz w obecności gazów innych niż wskazane.

KLASYFIKACJA

Filtropochłaniacz jest zgodny z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) **2016/425**

Filtropochłaniacz z łączem bagnetowym, **klasa 2**, do ochrony przed gazami i filtr cząstek stałych **P3 R**, zgodny z normą **EN 14387:2004 + A1:2008**

Kolor etykiety: brązowy, biały

OZNACZENIE



WAGA

Okolo 125 g

MATERIAŁY

Obudowa: Polipropylen

Pochłaniacz: Węgiel aktywny

Filtr: Włóknina filtracyjna

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w temperaturze między -20 a +50 °C i RH <80%

WYMIARY / PAKOWANIE

Filtropochłaniacz jest sprzedawany po 4szt. w opakowaniu o wymiarach 175 x 140 x 90 mm.

OKRES WŻNOŚCI

Filtropochłaniacze odpowiednio magazynowane i oryginalnie zapakowane mogą być przechowywane 5 lat od daty produkcji. Data zakończenia terminu ważności znajduje się na filtropochłaniaczu i na opakowaniu.

DYSTRYBUTOR:

OXYLINE Sp. z o.o., 95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 23, Poland
tel.: +48 42 2151068; fax: +48 42 2032031, e-mail.: oxyline@oxyline.eu

www.oxyline.eu

