



POCHŁANIACZ
FILTER

KARTA KATALOGOWA
DATASHEET



725 B2E2



MADE IN SPAIN

WWW.PRODUCTOSCLIMAX.COM



725 B2E2

POCHŁANIACZ
FILTER

Opis
Description

Características
Characteristics



B2

E2

Pochłaniacz 725 B2E2 jest przeznaczony do użytku z maską 731-S lub 731-R oraz maskami ze standardowym złączem DIN EN 148/1.

The filter 725 B2E2 is designed to be used with the masks 731 y 731-C and masks with a standard thread (DIN EN 148/1).

Pochłaniacz chroni przed gazami i parami. Obudowa wykonana jest z plastiku i ma kształt dzwona dla lepszego przepływu powietrza.



Filter against gases and vapours from chemical compounds. Is made out of a plastic and bell-shaped in order to enable better airflow.

Waga: 0,374 kg

Weight: 0,374 kg

Ochrona przeciw gazom typu B i E:

Protection against B and E type gases.

Typ Type	Kolor Colour	
B		Gazy i pary pochodzenie nieorganicznego (chlor, siarkowodór, cyjanowodór) Inorganic gases and vapours (chlorine, hydrogen sulfide and hydrogen cyanide)
E		Dwutlenek siarki Sulfur dioxide

725 B2E2

POCHŁANIACZ FILTER

Test / Certyfikat CE:
Test / CE Certification

Ograniczenia Use limitations

Ostrzeżenie Warnings



B2

E2

Opór przy wdechu:
Continuous inhaled flow resistance:

A 30 l/min At 30 l/min
A 95 l/min At 95 l/min

Spełnia warunek / Satisfying
Spełnia warunek / Satisfying

Zdolność ochronna pochłaniacza przy 5000 ppm i 30 l/min przeciw:
Protective capacity of the filter at 5000 ppm and 30 l/min against:

Cl₂
H₂S
HCN
SO₂

Spełnia warunek / Satisfying
Spełnia warunek / Satisfying
Spełnia warunek / Satisfying
Spełnia warunek / Satisfying

Certyfikat CE
Normy: EN 148/1 (gwint)
EN 14387:2004+A1:2008
(filtropochłaniacz)
Rozporządzenie (UE) 2016/425
Numer jednostki notyfikującej 0161

CE Certification
Norms: EN 148/1 (thread)
EN 14387:2004+A1:2998 (filter)
Regulation (EU) 2016/425
Control body number: N°0161

Filtra nie powinno się używać gdy:

- Stężenie tlenu w powietrzu jest mniejsze niż 19,5%
- Występuje natychmiastowe zagrożenie zdrowia i życia (IDHL)
- Nie znany jest rodzaj zanieczyszczeń
- Nie znane jest stężenie zanieczyszczenia

This equipment should not be used in the following situations:

- Oxygen-Deficient atmospheres. (less than 19,5%)
- Immediately dangerous to life or health (IDHL)
- Unknown contaminants.
- Unknown concentrations of contam

Tylko przeszkolone osoby z odpowiednimi umiejętnościami lub osoby pod nadzorem kogoś kompetentnego mogą używać filtra 725.

Skilled persons who have been adequately trained or who use the belt under the supervision of a competent supervisor may only use the filter 725.