



FILTR
FILTER

KARTA KATALOGOWA
DATASHEET



725 P3 R



MADE IN SPAIN

WWW.PRODUCTOSCLIMAX.COM



725 P3 R

FILTR
FILTER



Opis Description

Filtr 725 P3 jest przeznaczony do użytku z maską 731-S lub 731-R oraz maskami ze standardowym złączem DIN EN 148/1.

The filter 725 P3 is designed to be used with the masks 731-S y 731-C and masks with a standard thread (DIN EN 148/1).

Charakterystyka Characteristics

Filtr P3 chroni przed cząsteczkami ciał stałych i cieczy. Znajduje się ponad pochłaniaczem gazów.

The filter P3 against particles is made of black high-density polyethylene and allows inhalation while retaining solid and liquid particles.

Ochrona przed bakteriami i wirusami.

Protection against bacteria and viruses.

Oznaczenie R: Filtr wielokrotnego użytku.

R mark: Reusable filter.

Waga: 0,177 kg

Weight: 0,177 kg

Typ Type	Color Colour	
P		Filtr cząstek Particle filter

Test / Certyfikat CE Test / CE Certification

Opór przy wdechu:
Continuous inhaled flow resistance:

A 30 l/min At 30 l/min
A 95 l/min At 95 l/min

Spełnia warunki / Satisfying
Spełnia warunki / Satisfying

Zdolność ochronna filtra przeciw:
Filtering effectiveness against:

Aerozolom NaCl / NaCl aerosol
Mgielec parafiny / Paraffin mist

Spełnia warunki / Satisfying
Spełnia warunki / Satisfying

Test zatkania pyłem dolomitowym.
Filter penetration after the clogging test with dolomite dust.

Spełnia warunki / Satisfying

Certyfikat CE
Normy: EN 148/1 (gwint)
EN 143:2000+A1:2006 (filtr)
Rozporządzenie (UE) 2016/425
Numer jednostki notyfikującej: 0161

CE Certification
Norms: EN 148/1 (thread)
EN 143:2000+A1:2006 (filter)
Regulation (EU) 2016/425
Control body number: № 0161

725 P3 R

FILTR
FILTER



Ograniczenia Use limitations

Filtra nie powinno się używać w sytuacji gdy:

- Stężenie tlenu w powietrzu jest mniejsze niż 19,5%
- Występuje natychmiastowe zagrożenie zdrowia i życia (IDHL).
- Nie znany jest rodzaj zanieczyszczenia.
- Nie znane jest stężenie zanieczyszczenia.

This equipment should not be used in the following situations:

- Oxygen-Deficient atmospheres. (less than 19,5%)
- Immediately dangerous to life or health (IDHL)
- Unknown contaminants.
- Unknown concentrations of contam

Ostrzeżenia Warnings

Tylko przeszkolone osoby z odpowiednimi umiejętnościami lub osoby pod nadzorem kogoś kompetentnego mogą używać filtra 725.

Skilled persons who have been adequately trained or who use the belt under the supervision of a competent supervisor may only use the filter 725.