



MADE IN SPAIN

755
B1E1

FILTRO
POCHŁANIACZ



WWW.PRODUCTOSCLIMAX.COM



755 B1E1 POCHŁANIACZ FILTER

Opis Description

Pochłaniacz 755 B1E1 przeznaczony jest do stosowania z maskami Climax 755, 756-S oraz 756-R.

The filter 755 B1E1 is designed to be used with the half masks Climax mod. 755 and mod. 756.



Charakterystyka Characteristics

Pochłaniacz chroni przed gazami i parami. Obudowa wykonana jest z polietylenu o wysokiej gęstości, czarna podstawa z zakrywką wykonana jest również z polietylenu.

Filter against gases and vapours from chemical compounds made up of a high-density polyethylene black base fitted with a round cover made up with the same material.

Między podstawą a zakrywką znajduje się prefiltr z wysokim współczynnikiem absorpcji cząsteczek.

Between the cover and the base there is a prefilter with a high absorption capacity against particles.

Niestandardowy gwint.



Thread connection system (no standard).

Ochrona przeciw gazom typu B i E

Protection against B and E type gases. See below:

Waga: 0,104 kg

Weight: 0,104 kg

Typ Type	Kolor Colour	
B		Gazy i pary pochodzenia nieorganicznego (chlor, siarkowodór, cyjanowodór) Inorganic gases and vapours (chlorine, hydrogen sulfide and hydrogen cyanide)
E		Dwutlenek siarki Sulfur dioxide

755 B1E1

POCHŁANIACZ
FILTER

Test / Certyfikat CE
Test / CE Certification



Opór przy wdechu:
Continuous inhaled flow resistance:

15 l/min At 15 l/min	Spełnia warunki / Satisfying
47,5 l/min At 47,5 l/min	Spełnia warunki / Satisfying

Zdolność ochronna pochłaniacza przy 1000 ppm i 15l/min przeciw:
Protective capacity of the filter at 1000 ppm and 15l/min against:

Cl ₂	Spełnia warunki / Satisfying
H ₂ S	Spełnia warunki / Satisfying
HCN	Spełnia warunki / Satisfying
SO ₂	Spełnia warunki / Satisfying

Certyfikat CE
Normy: EN 14387:2004+A1:2008.
Spełnia wymagania norm w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy R.D.1407/1992
Numer jednostki notyfikującej: 0082

CE Certification
Norms: EN 14387:2004+A1:2008.
Health and safety requirements of R.D.1407/1992
Control body number: N°0082

Ograniczenia Use limitations

Pochłaniacza nie powinno się używać w sytuacji gdy:

- Stężenie tlenu w powietrzu jest mniejsze niż 19,5%
- Występuje natychmiastowe zagrożenie zdrowia i życia (IDHL)
- Nie znany jest rodzaj zanieczyszczenia
- Nie znane jest stężenie zanieczyszczenia

This equipment should not be used in the following situations:

- Oxygen-Deficient atmospheres. (less than 19,5%)
- Immediately dangerous to life or health (IDHL)
- Unknown contaminants.
- Unknown concentrations of contaminants

Ostrzeżenia Warnings

Tylko przeszkolone osoby z odpowiednimi umiejętnościami lub osoby pod nadzorem kogoś kompetentnego mogą używać filtra 755.

Skilled persons who have been adequately trained or who use the belt under the supervision of a competent supervisor may only use the filter 755.