

757-N
B1E1

POCHŁANIACZ
FILTER



B1

E1

757-N B1E1

POCHŁANIACZ
FILTER

Opis
Description

Charakterystyka
Characteristics



B1

E1

Pochłaniacz 757-NB1E1 jest przeznaczony do użytku z maską 757 oraz 732-BS.

The filter 757-NB1E1 is designed to be used with the half mask Climax mod. 757.

Pochłaniacz chroni przed gazami i parami. Obudowa wykonana jest z polietylenu o wysokiej gęstości, czarna podstawa z zakrywką wykonana jest również z polietylenu.



Filter against gases and vapours from chemical compounds made up of ABS base fitted with a round cover made up with the same material.

Bagnetowy system łączenia.

Bayonet connection system.

Ochrona przeciw gazom typu B i E:

Protection against B and E type gases. See below:

Typ Type	Kolor Colour	
B		Gazy i pary pochodzenia nieorganicznego (chlor, siarkowodór, cyjanowodór) Inorganic gases and vapours (chlorine, hydrogen sulfide and hydrogen cyanide)
E		Dwutlenek siarki Sulfur dioxide

757-N B1E1

POCHŁANIACZ FILTER

Test / Certyfikat CE Test /
CE Certification



B1

E1

Opór przy wdechu:

Continuous inhaled flow resistance:

15 l/min At 15 l/min
47.5 l/min At 47.5 l/min

Spełnia warunki / Satisfying
Spełnia warunki / Satisfying

Zdolność ochronna pochłaniacza przy 1000ppm i 15l/min przeciw:

Protective capacity of the filter at 1000 ppm and 15 l/min against:

Cl₂
H₂S
HCN
SO₂

Spełnia warunki / Satisfying
Spełnia warunki / Satisfying
Spełnia warunki / Satisfying
Spełnia warunki / Satisfying

Certyfikat CE

Normy: EN 14387:2004+A1:2008
Spełnia wymagania norm w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy R.D.1407/1992
Numer jednostki notyfikującej: 0082

CE Certification

Norms: EN 14387:2004+A1:2008
Health and safety requirements of R.D.1407/1992
Control body number: N°0082

Ograniczenia Use limitations

Pochłaniacza nie powinno się używać w sytuacji gdy:

- Stężenie tlenu w powietrzu jest mniejsze niż 19,5%
- Występuje natychmiastowe zagrożenie zdrowia i życia (IDHL)
- Nie znany jest rodzaj zanieczyszczenia
- Nie znane jest stężenie zanieczyszczenia

This equipment should not be used in the following situations:

- Oxygen-Deficient atmospheres. (less than 19,5%)
- Immediately dangerous to life or health (IDHL)
- Unknown contaminants.
- Unknown concentrations of contam

Ostrzeżenie Warnings

Tylko przeszkolone osoby z odpowiednimi umiejętnościami lub osoby pod nadzorem kogoś kompetentnego mogą używać filtropochłaniacza 757-N.

Skilled persons who have been adequately trained or who use the belt under the supervision of a competent supervisor may only use the filter 757-N