

KARTA KATALOGOWA

DUO

Półmaska dwudrożna z łączami bagnetowymi P/N 102000000

DUO jest profesjonalną, wytrzymałą i poddającą się dekontaminacji półmaską, idealną do pracy przy niebezpiecznych substancjach chemicznych, toksycznych gazach, rozpuszczalnikach, pyłach i przy pracach malarskich.

DUO nadaje się do użytku w przemyśle chemicznym i farmaceutycznym, w rolnictwie i przy wydobyciu rud metali.

DUO musi być używana w połączeniu z filtrami, pochłaniaczami i filtropochłaniaczami Spasciani serii 2000. Ponadto filtry mogą być dodatkowo zabezpieczone prefiltrami, dzięki którym filtry cząsteczek zapychają się wolniej podczas używania w szczególnie zapyłonym środowisku.



Dane techniczne

Opór przy oddychaniu:

Test przepływu	Wdychanie (mbar)		Wydychanie (mbar)	
	Wymagane	Zmierzone	Wymagane	Zmierzone
25 cykli/min X 2 l/cykl	2,0	0,5	3,0	1,5
30 l/min	0,5	0,1		
95 l/min	1,3	1,0		

Przeciek do wewnątrz:

Testowany gazem	Najwyższy zmierzony przeciek (%)	Najwyższe zmierzone przenikanie (%) (średnia z badania 10 masek)
NaCl	2	0,42

OGRANICZENIA

Nie używać w środowisku w którym stężenie tlenu jest mniejsze niż 17% oraz w obecności gazów innych niż wskazane.

Należy pamiętać aby do półmaski podłączać zawsze parę takich samych elementów oczyszczających oraz aby oba gniazda wdechowe były uzbrojone

KLASYFIKACJA

Półmaska jest zgodna z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 oraz posiada certyfikat zgodności z normą EN 140:1998

OZNACZENIE



MATERIAŁY

Obudowa półmaski: TPE

Pasy nagłowia: Elastyczna taśma

Opaska na kark: Uformowany polietylen

Zawór: Guma

Gwint: Plastik odporny na wstrząsy i rozpuszczalniki

WYMIARY / PAKOWANIE

Półmaski są pakowane w worki polietylenowe, w pudełku o wymiarach 164 mm x 89 mm x 91 mm i sprzedawane po 10 szt. w kartonie o wymiarach 460 mm x 350 mm x 130 mm.

OKRES TRWAŁOŚCI

Półmaski można przechowywać w oryginalnych opakowaniach (worki polietylenowy i pudełko) do daty ważności podanej na pudełku (10 lat).

WAGA

90g

DYSTRYBUTOR:

OXYLINE Sp. z o.o., 95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 23, Poland
tel.: +48 42 2151068; fax: +48 42 2032031, e-mail.: oxyline@oxyline.eu