

KARTA KATALOGOWA

DUPLA

TR 2002 Maska pełnotwarzowa P/N 113090000

Maska pełnotwarzowa, podciśnieniowa, z gwintem zgodnym z normą **EN 148-1**.
Maska może być używana zarówno ze standardowym adapterem EN 148-1 lub
filtrami Spasciani serii 2000.

Maska składa się z:

- Dopasowanego do twarzy ergonomicznego korpusu maski
- Panoramicznego wizjera o szerokim kącie widzenia.
- Zintegrowanego modułu membrany wydechowej z otworem wdechowym i urządzeniem mowy.
- Wewnętrznej półmaski z TPE.
- Pięciopunktowych pasów nagłowia.
- Opaski na kark.

Maska posiada adapter DUPLA P/N 157900000 do połączenia z dwoma filtrami Spasciani serii 2000.



DANE TECHNICZNE

Opór przy oddychaniu:

Test przepływu	Wdychanie (mbar)		Wydychanie (mbar)	
	Wymagane	Zmierzone	Wymagane	Zmierzone
25 cykli/min X 2 l/cykl	2,0	1,3	3,0	1,8
30 l/min	0,5	0,13		
95 l/min	1,5	0,6		

Przeciek do wewnątrz:

Testowany aerozolem	Najwyższy zmierzony przeciek (%)	Najwyższe zmierzone przenikanie (%) (średnia z badania 10 masek)
NaCl	0,05	0,0013

OGRANICZENIA

Maska nie może być używana z urządzeniami nadciśnieniowymi wyposażonymi w standardowe złącze zgodne z EN148-3 ani z innymi niekompatybilnymi urządzeniami.

KLASYFIKACJA

Maska pełnotwarzowa, **klasa 2**, zgodna z normą **EN 136:1998** oraz **Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425**

OZNACZENIE



PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w temperaturze między -20 a +50 °C i RH <80%

DYSTRYBUTOR:

OXYLINE Sp. z o.o., 95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 23, Poland
tel.: +48 42 2151068; fax: +48 42 2032031, e-mail.: oxyline@oxyline.eu

SPASCIANI SPA

Via Saronnino,72

21040 ORIGGIO (VARESE), ITALY

tel. +39 02 9695181 fax +39 02 96730843

info@spasciani.com www.spasciani.com**DUPLA****TR 2002 Maska pełnotwarzowa****P/N 113090000****MATERIAŁY**

Obudowa maski: TPE

Wizjer: Poliwęglan

Pasy nagłowia: EPDM

Wewnętrzna maska: TPE

Opaska na kark: PVC

Adapter Dupla: Nylon

Uszczelki w adapterze: EPDM

WAGA

580g maska, 68g adapter

WYMIARY / PAKOWANIE

Maski są pakowane pojedynczo w worek polietylenowy i w pudełko o wymiarach 250 mm x 190 mm x 140 mm.

Maski zbiorczo są pakowane po 6 szt. w kartonie o wymiarach 510 mm x 440 mm x 210 mm.

DYSTRYBUTOR:**OXYLINE Sp. z o.o.**, 95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 23, Poland
tel.: +48 42 2151068; fax: +48 42 2032031, e-mail.: oxyline@oxyline.euwww.oxyline.eu